

CB 5.2 – GAMME VX

Manuel Utilisateur



Version 1.0

Date 23/09/2014



TABLE DES MATIERES

1. l	NTRODUCTION	4
2. (DBJET	4
3. 1	REFERENCES	4
3.1	DEFINITIONS-LEXIQUE	4
4. 1	PRESENTATION DU VX 520 (GAMME VX EVOLUTION)	5
4 1		5
4.2	VUE DE DESSOUS (CONNECTIQUE)	6
4.3	Les composants du VX520	7
4.4	PERIPHERIQUES	11
5. (GENERALITES	12
5.1	UTILISATION DES TOUCHES DANS UN MENU DEROULANT LITILISATION DES TOUCHES DANS UN ECPAN D'ATTENTE D'ACTION	12
5.3	UTILISATION DES TOUCHES DANS UN ECRAN D'ATTENTE D'ACTION UTILISATION DES TOUCHES DANS UN ECRAN DE SAISIE	12
5.4	UTILISATION DES TOUCHES ALPHANUMERIQUES DANS LES ZONES DE SAISIES ALPHANUMERIQUES	14
6. I	LE MENU PRINCIPAL DE L'AM	16
6.1	LE MENU TRANSACTION	16
6.2	LE MENU APPLICATION	16
6.3 6.4	LE MENU SYSTEME Le menu ACCEPTEUR	17
6.5	LE MENU MAINTENANCE	18
7. (CHARGEMENT DE L'APPLICATION CBPP (CB5.2)	19
7.1	LE MENU SYSMODE	19
7.2	INSTALLATION LOCALEMENT PAR CLE USB	21
7.3	INSTALLATION A DISTANCE PAR TELECHARGEMENT GRACE AU TELECHARGEUR (TMS)	22
8. 1	EVOLUTIONS DES LOGICIELS SUR LE SYSTEME D'ACCEPTATION	28
8.1	AJOUT D'UN NOUVEAU LOGICIEL APPLICATIF CB5.2	28
8.2	TELECHARGEMENT ANCIEN FORMAT (NON-BULLETIN 8)	28
0.1	TELECHARGEMENT FORMAT BULLETIN 6	52
9. (CONFIGURATION MULTI-ACCEPTEUR	35
9.1 9.2	AJOUTER UN ACCEPTEUR	35
9.3	ACTIVER LE MODE MULTI-ACCEPTEUR OU MONO-ACCEPTEUR	36
9.4	MENU DES APPLICATIONS « PUBLIC » OU MULTI-ACCEPTEUR	36
10.	ACTIVATION / PREMIERE INITIALISATION DE L'APPLICATION CB 5.2	38
10.1	CHOIX DE L'ACCEPTEUR EN MODE MULTI-ACCEPTEUR	38
10.2	AJOUTER UN CONTRAT BANCAIRE CB 5.2	39 40
11	TD A NG A OTION DEDIT CONTA OT	40
11.	IRANSACTION DEBIT CONTACT	49
11. 11 (L ACQUISITION D'UN MONTANT 2 Attente carte porteur	49 49
11.3	Selection de l'accepteur (Uniquement en mode multi-accepteur)	50
11.4	SELECTION DE L'APPLICATION CARTE PAR LE PORTEUR	51
11.5	5 SELECTION DE L'APPLICATION TERMINAL PAR LE COMMERÇANT	52
11.0	CHOIX DE LA LANGUE DU PORTEUR	53
11.	RESULTAT DE LA SAISIE	55 56
11.9	Demande d'Autorisation Manuelle	57
11.1	0 DEMANDE D'AUTORISATION	58
11.1	11 REPONSE A LA DEMANDE D'AUTORISATION	60

W A	Y T O P A Y [™] Manuel Utilisateur - CE	3 5.2 – GAMME VX
11.12	FORÇAGE DE LA TRANSACTION	64
11.13	RAISON D'APPEL AU CENTRE D'AUTORISATION	65
11.14	FINALISATION DE LA TRANSACTION	67
12.	TRANSACTION DEBIT SANS CONTACT	70
12.1	ACQUISITION D'UN MONTANT	70
12.2	SELECTION DE L'ACCEPTEUR (UNIQUEMENT EN MODE MULTI-ACCEPTEUR)	70
12.3	ATTENTE CARTE PORTEUR	71
12.4	LECTURE CARTE	73
12.5	CHOIX DU TYPE DE TRANSACTION (OPTIONNEL)	76
12.6	DEMANDE D'AUTORISATION MANUEL	/6
12.7	DEMANDE D'AUTORISATION	//
12.8	REPONSE A LA DEMANDE D'AUTORISATION	/9
12.9	FURÇAGE DE LA TRANSACTION	83
12.10	TINALISATION DE LA TRANSACTION	83 84
12.1	A CONSTRUCTION BUILD NONTANTE D'ADDAULATION	00
13.1	ACQUISITION D'UN MONTANT D'ANNULATION	80 00
13.2	VALIDATION DE L'ACCEPTEUD	88 80
13.5	VALIDATION DE L'ACCEPTEUR Einalisation de l'a transaction	89
15.4	FINALISATION DE LA TRANSACTION	89
14.	TRANSACTION CREDIT	92
14.1	ACQUISITION D'UN MONTANT DE CREDIT	92
14.2	ATTENTE CARTE PORTEUR	93
14.3	CONTROLE REALISE PAR LE SYSTEME D'ACCEPTATION	94
14.4	VALIDATION DE L'ACCEPTEUR	95
14.5	FINALISATION DE LA TRANSACTION	95
15.	TRANSACTION NON ABOUTIE	98
16.	MENU APPLICATION BANCAIRE	99
16.1	TOTAL	99
16.2	JOURNAL	101
16.3		103
16.4	I ELEPARAMETRAGE	105
16.5 16.6	PARAMETRES DUPLICATA	108
17.	MENU SYSTEME	126
17.1	REGLAGES	126
17.2	INFORMATION	131
18.	MENU MAINTENANCE	133
18.1	LOGICIEL	133
19.	RACCOURCIS CLAVIER	135
20.	APPENDICES	137
20.1	ANNEXE 1 - DEFINITIONS	137



1. INTRODUCTION

2. <u>Objet</u>

Ce document décrit l'interface utilisateur de l'application Bancaire MPE V5.2 sur les terminaux de la gamme VeriFone VX Evolution.

3. <u>References</u>

[DR001] : Manuel du Paiement Electronique MPE v5.2 du GIE CB France (version décembre 1999). Addendum 5.2.1 (mai 2000)

3.1 DEFINITIONS-LEXIQUE

MPE v5.2	Manuel du paiement électronique, version 5.2
GIE CB	Groupement Carte Bancaire
TPE	Terminal de paiement électronique
OS	Operating System
AM	Application Manager (gestionnaire d'application)
CB2A	Protocole de communication pour le MPE v5.
DAFK	(Direct Access Function Key). Ce sont les touches placées sous l'écran.
27.0.13	Leur signification est indiquée sur la dernière ligne de l'afficheur.
VDP	Vente de proximité
VAD	Vente à distance.
TMS	Terminal Management System



4. PRESENTATION DU VX 520 (GAMME VX EVOLUTION)

4.1 VUE DE DESSUS





4.2 VUE DE DESSOUS (CONNECTIQUE)





4.3.1 Processeur

• Processeur ARM11 32 bits 400 Mhz (500 Mips).

4.3.2 Mémoire

• 196 MB (128 MB Flash, 64 MB Ram).

4.3.3 Afficheur

- Afficheur graphique rétro-éclairé de 128 x 64 pixels à fort contraste.
- Jusqu'à 8 lignes de 21 caractères.

Les icônes sont des informations système permettant aux commerçants ou à l'assistance technique de faire un diagnostic rapide de l'état du terminal (pinpad connecté, état du réseau en Ethernet, en cours de communication RTC, périphérique USB connecté...).

Titre	Icone	Signification
Interface de	T	Modem Réseau Téléphonique (Clignotant si pas de ligne)
communication	쭛	Ethernet (Clignotant si non connecté)
primaire	1	Modem externe (Numeris) => Le n° indique le port série utilisé
	Ψ	GPRS
Interface de	T	Modem Réseau Téléphonique (Clignotant si pas de ligne)
communication	Ŧ	Ethernet (Clignotant si non connecté)
secondaire	1	Modem externe (Numeris) => Le n° indique le port série utilisé
	Ψ	GPRS
	Blanc	Pas d'interface secondaire
Caisse (ECR)	名 1	Le n° indique le port série utilisé pour connecter la caisse
Carte detectée dans	0.0.0	
lecteur SAM		
Connexion Micro	0	Appareil connecté au port micro USB
USB		
Connexion USB	춅	Pin pad connecté au port USB
	<u>₹</u>	Appareil connecté au port USB
Passerelle	Texte	TNS, LYRA, ATOS, etc.
Mode Gprs	GPRS+	Mode GPRS connecté (always on)
	GPRS	Mode GPRS non connecté (GPRS off)
N° de base		N° de base associée au portable Bluetooth
Bluetooth		
Niveau du signal wifi,	all	Niveau du signal
gprs ou bluetooth	×	Pas de signal (clignotant)
	B	Pas de carte SIM (clignotant)
Connexion radio	*	Connexion Bluetooth
	÷	Connexion Wifi
Niveau de Batterie	Ī	Niveau de Batterie (animation en charge)
	Ŧ	Terminal connecté au secteur et batterie chargée
	Π	batterie vide (clignotant)



- Imprimante thermique avec capacités graphiques.
- 24 lignes par seconde
- Rouleaux de papier standards 58 mm x 25 M.

4.3.4.1 Ouverture du capot

Placez votre doigt sous le loquet, et soulevez-le pour faire basculer le capot d'imprimante en position ouverte :



Retirez le rouleau de papier précédent.

4.3.4.2 Insertion du nouveau rouleau de papier



Déroulez le papier sur plus d'un tour afin d'éliminer la partie comportant de la colle.

4.3.4.3 Fermeture du capot





• Clavier de 15 touches avec rétro-éclairage bleu plus 5 touches adressables en bas d'écran et 4 touches de fonction sur le côté droit.

4.3.6 Lecteur Cartes à Puce



Le lecteur de carte à puce permet de gérer la position ISO et répond aux normes ISO 7816. Lecture des cartes synchrones et asynchrones de tension 1,8 V, 3 V et 5 V. Certifications EMV niveau 1 et niveau 2.

4.3.7 Lecteur Cartes sans contact (option)

En option le VX520 peut être équipé pour lire les cartes sans-contact et se connecter aux téléphones NFC.

4.3.8 Lecteur de Cartes à Piste Magnétique



Le lecteur de cartes à piste magnétique est capable de lire toutes cartes à piste magnétique conformes aux normes ISO 1, 2 et 3. Le lecteur est bidirectionnel et à haute coercivité.



4.3.9 Connecteurs SAM

Le VX 520 est équipé de 3 lecteurs SAM.

Pour y accéder, ouvrir le capot arrière :



Retirer ensuite le capot latéral des SAMs :





Insérer la carte SAM :



4.3.10 Alimentation électrique

Adaptateur secteur : 100-240V 50/60Hz fournissant un courant continu de 4 A sous 9 V.

<u>Remarque</u> : Lors de la mise sous-tension de l'appareil, l'afficheur et les rétro-éclairage restent éteints pendant plusieurs secondes. C'est tout-à-fait normal.



4.4 PERIPHERIQUES

Le VX 520 est doté de multiples interfaces de communication, dont certaines optionnelles.

4.4.1 Modem RTC

• Modem RTC 56k: Le modem permet d'utiliser les modes V21, V22, V22 bis, V32, V32 bis, V34, V90 et V92 (300/1200/2400/9600/14400/33600/56000 Bauds).

4.4.2 Modem GPRS (option)

• Modem radio GPRS quadribande (option) : 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz.

4.4.3 Ethernet

• Un port Ethernet 10/100 base T.

4.4.4 Port "USB Maître"

• Un port USB 2.0 Maître permettant de piloter des périphériques.

4.4.5 Port "USB Esclave"

• Un port USB 2.0 esclave. Ce port permet d'utiliser ce terminal comme un périphérique (système d'encaissement...).

4.4.6 Port RS 232

• Un port RS232 alimenté (115kbds) pour utiliser les périphériques existants comme les caisses enregistreuses.



5.1 UTILISATION DES TOUCHES DANS UN MENU DEROULANT



\uparrow	Permet de se déplacer vers le haut dans un menu déroulant
\rightarrow	Permet de se déplacer vers le bas dans un menu déroulant
\leftarrow	Permet de passer du sous-menu au menu
\rightarrow	Permet de valider un choix ou d'entrer dans un sous- menu
VAL	Permet de valider un choix ou d'entrer dans un sous- menu
X	Permet de sortir du menu ou du sous-menu
+	Permet de passer du sous-menu au menu
t	Permet de valider un choix ou d'entrer dans un sous- menu

5.2 UTILISATION DES TOUCHES DANS UN ECRAN D'ATTENTE D'ACTION



*	Changer d'acquéreur (en multi-contrat)
VAD	Saisie manuelle
TRAN	Changer de type de transaction
F	Forcer une demande d'autorisation
€	Choisir la monnaie
+	Supprimer le dernier chiffre entré
X	ABN : Sortir de l'écran en cours
•	VAL : Valider l'écran en cours



5.3 UTILISATION DES TOUCHES DANS UN ECRAN DE SAISIE



\leftarrow	Permet de supprimer le dernier chiffre entré
-	Permet de supprimer le dernier chiffre entré
×	Permet d'abandonner l'opération en cours
	Valide toutes saisies et opérations en cours



5.4 Utilisation des touches Alphanumeriques dans les zones de saisies Alphanumeriques

ALPHANUMERIQ	UE
NOM ACCEPTEU	R ?
DOCTEUR NO	
	(ABC)
SYMBOL 123	MIN

SYMBOL	Passage en saisie de symboles				
123	Passage en saisie numérique				
MIN Passage en saisie de minuscules					
(ABC)	Mode de saisie en cours : (ABC) : majuscules (abc) : minuscules (123) : numérique (SYM) : symboles				
-	Permet de supprimer le dernier caractère entré				
×	Permet d'abandonner l'opération en cours				
Y	Valide toutes saisies et opérations en cours				

MODE MAJUSCULE

	1 appui	2 appuis	3 appuis	4 appuis	5 appuis	6 appuis	7 appuis	8 appuis	9 appuis
	Q	z	•	@					
	Α	В	С						
3,	D	Е	F						
4	G	н	I						
5	J	к	L						
6 0 X	м	N	Ο						
7 5	Р	R	S						
8 v	т	U	v						
9 x y	w	X	Y						
0	espace	=	-	+	*	1	<	>	



MODE MINUSCULE

	1 appui	2 appuis	3 appuis	4 appuis	5 appuis	6 appuis	7 appuis	8 appuis	9 appuis
	q	z		@					
	а	b	с						
3 ,	d	е	f						
4	g	h	i						
5	j	k	I						
6	m	n	ο						
7 5	р	r	S						
8 v	t	u	v						
(9)	w	x	Y						
0	espace	=	-	+	*	1	<	>	

MODE SYMBOLE

	1 appui	2 appuis	3 appuis	4 appuis	5 appuis	6 appuis	7 appuis	8 appuis	9 appuis
1		@							
2 c	espace	{	I	}	~				
3 ,	i	¢	£	¤	¥	ł	§		
4	©	а	«	7	-	R	-		
5 ,	o	±	2	3	,	μ	¶		
6 0 5	ذ	1	0	»	1⁄4	1⁄2	3⁄4	Ś	
*	*	,	ſ	!	?	:	;	()
0	espace	=	-	+	*	1	<	>	
#	#	%	[]	{	}	\$		



6. <u>LE MENU PRINCIPAL DE L'AM</u>



Choix disponibles :

MENU PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL
1 TRANSACTION
2 APPLICATION
3 SYSTÈME
4 ACCEPTEUR
5 MAINTENANCE
6 TELEMAINTENANCE
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \longrightarrow$

1	TRANSACTION	
2	APPLICATION	
3	SYSTEME	
4	ACCEPTEUR	
5	MAINTENANCE	
6	TELEMAINTENANCE	

6.1 LE MENU TRANSACTION

1. - TRANSACTION

MENU TRANSACTION
2 ANNULATION
3 CREDIT
4 DEBIT PARTAGE
5 ANNUL DERNIER
$\leftarrow \qquad \forall AL \qquad \downarrow \qquad \rightarrow \qquad \qquad$

MENU PRINCIPAL

С	hoix	disponibles :	
	1	DUPLICATA	
	2	ANNULATION	
	3	CREDIT	
	4	DEBIT PARTAGE	
	5	ANNUL DERNIER	
	6	PREAUTORISATION	
	7	TELECOLLECTE	
	8	TOTAL APPLI	
	9	CALCULETTE	

6.2 LE MENU APPLICATION

MENU PRINCIPAL

2. - APPLICATION

Le menu application dépend des applications actives sur le terminal. REMARQUE : Tant qu'aucune application n'est active, le menu « APPLICATION » est vide ! Cf. PARAGRAPHE : "14. Menu Application Bancaire"



6.3 LE MENU SYSTEME

MENU PRINCIPAL

<u>SYSTÈME</u>		
1 REGLAGES		
2 INFORMATION		
3 TELECHARGEMENT		
4 NUMERO TERMINAL		
5 REDEMARRAGE		
6 ARRETER		
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$		

1	REGLAGES	
2	INFORMATION	
3	TELECHARGEMENT	
4	NUMERO TERMINAL	
5	REDEMARRAGE	
6	ARRETER	

6.4 LE MENU ACCEPTEUR

MENU PRINCIPAL

4. - ACCEPTEUR



Choix disponibles :

PUBLIC		
 ACCEPTEUR AAA	Nom de l'accepteur en paramétrage MULTI-ACCEPTEUR	



6.5 LE MENU MAINTENANCE

5. - MAINTENANCE

MENU PRINCIPAL



Saisir le code d'accès au menu de maintenance



Choix disponibles :

1	CONTRAT	
2	LOGICIEL	
3	ACCEPTEUR	
4	CODE D'ACCES	
5	SECURITE	
6	DEPANNAGE	



7. CHARGEMENT DE L'APPLICATION CBPP (CB5.2)

7.1 LE MENU SYSMODE

Le menu SYSMODE est affiché au démarrage d'un terminal qui n'a pas d'AM. On peut également y accéder sur un terminal bien configuré par le menu de maintenance : MENU PRINCIPAL / MAINTENANCE / DEPANNAGE / ACCES SYSMODE .

Il faut tout d'abord choisir le profil utilisateur parmi les 4 proposés :

- surpervisor :superviseur
- level1 (non utilisé)
- level2 (non utilisé)
- maintenance : mainteneur

Après le choix du profil, l'accès aux fonctions est protégé par un mot de passe.

7.1.1 Le profil « Maintenance »

Information	Basic info	Donne des informations sur le matériel (n° série) et le logiciel bas niveau	
	Ports	Montre l'état des ports de communication	
	Software	Liste des logiciels installés sur le terminal	
	Modem	Caractéristiques du modem	
	Memory	Montre l'utilisation de la mémoire Flash et SDRAM	
	Logs	Visualise les logs Tamper et Install	
	Counter	Visualise les compteurs	
Security	Tamper Status	Montre l'état de la sécurité anti-intrusion	
	Key status	Liste des clés de sécurité installées	
	Verishield Tree	Liste des clés Verishield installées	
Diagnostic	Display	Permet de réaliser des diagnostics simples sur le matériel	
	Keyboard		
	Card		
	Communications		
	Printer		
	Buzzer		
	LEDs		
Run app		Lancement de l'Application Manager et des applications	
Exit		Sortie du menu (avec possibilité de redémarrage de l'appareil)	



7.1.2 Le profil « Superviseur »

Information		Mêmes fonctions que dans le mode « Maintenance »		
Administration	Date/Time	Permet de modifier la date et l'heure		
	Network	Information sur la configuration réseau		
	MMS	Saisie adresse IP et url de la MMS		
	Remove	Permet de supprimer un package		
Update	USB memory	Permet de charger un package. Exploration de la clé depuis la racine		
	Serial	Permet de charger un logiciel par la liaison série		
	Netloader	Permet de charger un logiciel par Ethernet		
	MMS	Permet de télécharger un logiciel en utilisant la MMS		
Security	Key loading	Permet de charger des clé par la liaison COM1		
	Tamper Status	Montre l'état de la sécurité anti-intrusion		
	Key status	Liste des clés de sécurité installées		
	Password Mgr	Permet de modifier des clés		
	Verishield Tree	Liste des clés Verishield installées		
Diagnostic		Mêmes fonctions que dans le mode « Maintenance »		
Run app		Mêmes fonctions que dans le mode « Maintenance »		
Exit		Mêmes fonctions que dans le mode « Maintenance »		



7.2 INSTALLATION LOCALEMENT PAR CLE USB

Connecter une clé USB sur un PC. Créer un répertoire nommé "**fusion**" (écrit en minuscule) à la racine de la clé USB. Ce répertoire sera la racine de vos packages à installer. Pour installer un package, <u>créer un répertoire</u> dans le répertoire "**fusion**" avec un nom court, sans espace, comme "**my-app**". Copier puis coller votre package à installer dans votre répertoire "**my-app**".

Exemple :

LEXAR2 (F:)	^	KC.my-app-01.00.00.0001.tgz
📕 EchoBackup_Mac.app		
길 fusion		
🌛 my-app		
(der A) edaus file1) (I)		

Ensuite, déconnectez correctement votre clé USB :



Et choisissez votre clé USB.

Après quelques secondes, si une fenêtre "windows" vous informe qu'il est impossible de retirer la clé, ne la retirez pas où vous risqueriez de perdre toutes vos données sur la clé USB. Dans ce cas, fermez toutes les applications qui accèdent à votre clé USB, puis essayez de nouveau de déconnecter proprement votre clé USB.

Après avoir déconnecté proprement votre clé USB, connectez votre clé à votre TPE sous tension. Votre TPE doit être soit dans le menu de l'OS soit dans l'état repos de l'AM. Un menu apparait où vous pouvez choisir le répertoire du package à installer puis le package à installer.

REMARQUE : Si au lieu de choisir un package on choisit un répertoire, tous les packages présents dans le répertoire seront installés (attention aux dépendances entre packages).

Vous serez informé de l'installation de votre package par l'impression d'un ticket et par affichage.



7.3 INSTALLATION A DISTANCE PAR TELECHARGEMENT GRACE AU TELECHARGEUR (TMS)

Le telechargement à distance s'effectue par l'intermédiaire de la ligne modem via le réseau téléphonique commuté ou bien en connexion Ethernet.

7.3.1 Configuration des paramètres de telechargement

Normalement le terminal est déjà correctement paramétré pour le téléchargement.

Néanmoins le mainteneur peut modifier les parametres de téléchargement depuis le menu maintenance:

MENU PRINCIPAL 5 MAINTENANO	CE 2 - LOGICIEL 1-TELECHARGER
TELECHARGEMENT 1 EXECUTER 2 PARAMETRES PPP 2 PARAMETRES TCP	Choix dans le menu
4 PARAMETRES SSL	Permet d'abandonner
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$	Permet de retourner au menu précédent
	Permet de valider une fonctionnalité

Choix disponibles :

1	EXECUTER	Permet de lancer le telechargement
2	PARAMETRES PPP	Permet de configurer l'interface en mode PPP
3	PARAMETRES TCP	Permet de configurer l'interface en mode TCP
4	PARAMETRES SSL	Permet de configurer le mode SSL



7.3.1.1 Parametres PPP

saisir le numéro d'appel à la TMS dans l'interface modem :

TELECHARGEMENT	×	Permet d'abandonner la saisie
0812345678	-	Permet de corriger une erreur de saisie
(123)	Y	Permet de valider la saisie
ABC		·

Pour le protocole PPP, il faut ensuite entrer le nom d'utilisateur puis le mot de passe :

	. .	×	Permet d'abandonner la saisie
ogin	(abc)	-	Permet de corriger une erreur de saisie
SYMBOL 123	MAJ	•	Permet de valider la saisie
ALPHA-NUMER	IQUE		
ALPHA-NUMER MOT DE PASSE ?	NQUE		Permet d'abandonner la saisie
ALPHA-NUMER MOT DE PASSE ? password		×	Permet d'abandonner la saisie Permet de corriger une erreur de saisie

7.3.1.2 Parametres TCP

Selectionner le mode de connexion par ETHERNET ou modem RTC :



Pour le protocole TCP il faut soit saisir le nom du serveur de téléchargement, soit entrer l'adresse IP :

F1(IP)		
URL (NOM SERVEUR)		Permet d'abandonner la saisie
mmsvfi.fr	-	Permet de corriger une erreur de saisie
(abc) SYMBOL 123 MAJ	•	Permet de valider la saisie



Pour entrer l'adresse IP, appuyer sur la touche F1 :

F1(URL)		
ADRESSE IP (NUM)	X	Permet d'abandonner la saisie
192.	-	Permet de corriger une erreur de saisie
ABN VAI	•	Permet de valider la saisie

Entrer ensuite le n° de port :

TELECHARGEMENT		
CHOIX PORT ?		Permet d'abandonner la saisie
5000	-	Permet de corriger une erreur de saisie
ABN - VAL	•	Permet de valider la saisie

Un message temporaire indique la fin du paramétrage :



7.3.1.3 Parametres SSL

Selectionner le mode de connexion par ETHERNET ou modem RTC :





Choisir ensuite le mode d'authentification :



	Choix dans le menu
X	Permet d'abandonner
-	Permet de retourner au menu précédent
Y	Permet de valider la selection

Selectionner ensuite le certificat :

CERTIFICAT ? VERIFONE		
\uparrow	VAL	\downarrow

	Choix dans le menu
X	Permet d'abandonner
-	Permet de retourner au menu précédent
H	Permet de valider la selection

7.3.2 Lancer le telechargement

Une fois que les paramètres de telechargement sont configurés, le telechargement peut être lancé soit par le mainteneur depuis le menu maintenance ou par le commerçant depuis le menu système.



Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

Pour le mainteneur, depuis le menu maintenance, sélectionner la fonctionnalité «EXECUTER»

MENU PRINCIPAL 5 MAINTENANC	E 2 - L	OGICIEL 1-TELECHARGER
TELECHARGEMENT 1 EXECUTER 2 PARAMETRES PPP 2 PARAMETRES TOP		Choix dans le menu
4 PARAMETRES SSL	X	Permet d'abandonner
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow $	-	Permet de retourner au menu précédent
	•	Permet de valider une fonctionnalité

Puis selectionner le mode de connexion par ETHERNET ou modem RTC :

TELECHARGEMENT ETHERNET MODEM RTC		Choix dans le menu
	X	Permet d'abandonner
	-	Permet de retourner au menu précédent
	•	Permet de selectionner une interface

Puis, il faut selectionner le type de telechargement par TMS ou FTP :

TEL	ECHARGE	<u>MENT</u>
FTP		
\uparrow	VAL	\downarrow

	Choix dans le menu
X	Permet d'abandonner
-	Permet de retourner au menu précédent
	Permet de configurer une interface

Entrer enfin le numéro de scénario :



X	Permet d'abandonner
-	Permet d'annuler le dernier chiffre entré
	Permet de lancer le téléchargement



Pour le commerçant, depuis le menu système, sélectionner la fonctionnalité «TELECHARGEMENT»

MENU PRINCIPAL 3 SYSTEME	3 - T	ELECHARGEMENT
TELECHARGEMENT ETHERNET MODEM RTC		Choix dans le menu
	X	Permet d'abandonner
VAL	-	Permet de retourner au menu précédent
	•	Permet de selectionner une interface

Il faut ensuite choisir le numero de scénario qui sera utilisé pour le téléchargement :

NUMERIQUE	X	Permet d'abandonner la saisie
	-	Permet de corriger une erreur de saisie
ABN - VAL	•	Permet de valider la saisie

Suite à la saisie du numéro de scénario, le terminal lance le téléchargement en utilisant l'interface selectionnée.



8. EVOLUTIONS DES LOGICIELS SUR LE SYSTEME D'ACCEPTATION

8.1 AJOUT D'UN NOUVEAU LOGICIEL APPLICATIF CB5.2

L'ajout d'un nouveau logiciel applicatif CB5.2 (Vente à distance par exemple) s'effectue de la manière suivante :

- 1- Le centre de téléparamétrage CB5.2 doit transmettre à l'application une enveloppe 1 afin de provoquer un téléchargement automatique, ainsi qu'une enveloppe 2 devant permettre le téléparamétrage du logiciel téléchargé.
- 2- A l'heure programmée par le centre de téléparamétrage, le système d'acceptation déclenche un téléchargement suivi d'un téléparamétrage de la nouvelle application CB5.2.

8.2 TELECHARGEMENT ANCIEN FORMAT (NON-BULLETIN 8)

8.2.1 Description de l'enveloppe 1

Cette enveloppe est destinée à fournir tous les éléments afin de télécharger un logiciel applicatif, elle contient les champs d'information suivants :

Champ 72 type DF14 : Paramètres télécommunication Téléchargement Enveloppe 1.

Contient des informations obligatoires relatives aux télécommunications avec le système acquéreur de téléchargement pour une application (peut être complété des données DF2C, DF2D).

Longueur : 138	(données de type « ans »)
Positions 01 - 20	Adresse de raccordement principale du système acquéreur de Téléchargement
Positions 21 - 40	Adresse de raccordement secondaire du système acquéreur de Téléchargement
Position 41	Type de telechargeur sur l'adresse principal
	1 FTP
	2 TMS
	3 - 9 réservé à usage futur
Position 42	Type de telechargeur sur l'adresse de secours
	1 FTP
Desitions 42, 00	3 - 9 Teserve a usage futur
Positions 43 - 82	Adresse d'appei principale du centre de telechargement de logiciel applicatif
Desitions 92 122	Interbancaire
POSILIONS 63 - 122	interbancaire
Positions 123 - 124	Nombre maximum d'essais d'appel à un centre de téléchargement de logiciel
	applicatif interbancaire
Positions 125 - 128	Délai d'attente entre 2 appels à un centre de téléchargement de logiciel applicatif
Desitions 100 100	Interbancare (en secondes)
Positions 129 - 132	Heure locale (applicatil du système d'acceptation) d'appei à un centre de
Desitions 122 126	Dete lessle (applicatif du système d'assentation) d'appel è un sontre de
	téléchargement de logiciel applicatif interbancaire (MMJJ)
Positions 137 - 138	Nombre maximum de reprises d'un téléchargement de logiciel applicatif interbancaire

Champ 72 Type DF2C : Elément de contrôle d'accès au système acquéreur de téléchargement

Contient les éléments de contrôle d'accès (login, password, profil SSL) au système acquéreur de téléchargement. Longueur : ... 30 (Donnée de type « ans »).

Champ 72 Type DF2D : Référence du logiciel à télécharger.

Contient la référence du logiciel à télécharger, c'est-à-dire le numéro de scénario.

Longueur : ... 30 (Donnée de type « ans »).

Le numéro de scénario contient un numéro de client sur 5 caractères numériques suivi d'un numéro de scénario sur 5 caractères numériques.



Exemple : Dans le cas d'un téléchargement TMS le 23 janvier 2013 à 23H45 par le réseau RTC avec un numéro de raccordement 0155016280 et une adresse serveur 12345678901200001 en utilisant le scénario 0000012345, et les login, mot de passe et profil SSL de la TMS suivants :

«VeriFone,PasswordTMS,ProfilSSL»

La valeur de l'enveloppe 1 sera la suivante :

Champ 72 type DF14

Positions 01 - 20	0155016280
Positions 21 - 40	0155016280
Position 41	2
Position 42	2
Positions 43 - 82	12345678901200001
Positions 83 - 122	12345678901200001
Positions 123 - 124	10
Positions 125 - 128	0300 (en secondes)
Positions 129 - 132	2345
Positions 133 - 136	0123
Positions 137 - 138	5

Champ 72 Type DF2C : Elément de contrôle d'accès au système acquéreur de téléchargement

Positions 01 – 30	VeriFone PasswordTMS ProfilSSL

Les premières positions de ce champ contiennent le login de la TMS et les positions suivantes le password puis le profil SSL. Les trois champs présents login password et profil SSL sont séparés par le caractère espace.

Champ 72 Type DF2D : Référence du logiciel à télécharger

Positions 01 – 10	0000012345
Positions 10 - 29	Complété par des blancs



8.2.2 Description de l'enveloppe 2

Cette enveloppe est destinée à fournir tous les éléments afin de téléparamétrer un nouveau logiciel applicatif, elle contient les champs d'information suivants :

Champ 72 Type = DF15 : Paramètres télécommunication Téléchargement Enveloppe 2.

Contient des informations obligatoires relatives aux télécommunications avec le système acquéreur de téléparamétrage pour une application (peut être complété de la donnée DF2E).

Longueur : 140	(données de type « ans »)
Positions 01 - 20	Adresse de raccordement principale du système acquéreur de Téléparamétrage
Positions 21 - 40	Adresse de raccordement secondaire du système acquéreur de Téléparamétrage
Position 41	Type de raccordement sur adresse principale
	1 PAD EMA
	2 PAD EBAM
	3 - 9 réservé à usage futur
Position 42	Type de raccordement sur adresse secondaire
	1 PAD EMA
	2 PAD EBAM
	3 - 9 réservé à usage futur
Positions 43 - 82	Adresse d'appel principale du centre de téléparamétrage
Positions 83 - 122	Adresse d'appel secondaire du centre de téléparamétrage
Positions 123 - 129	Numéro de contrat accepteur
Positions 130 - 140	Identification de l'organisme acquéreur (voir définition et format dans le champ 32)

Champ 72 Type DF2D : Référence du logiciel à télécharger (Enveloppe 1)

Attention, il est impératif d'indiquer dans l'enveloppe 1 à la suite du numéro de scénario, l'identifiant du logiciel applicatif destinataire de cette enveloppe 2.

Positions 01 – 10	Numero de scenario sur 10 caractères numeriques
Positions 11 – 29	Identifiant du logiciel destinataire de l'enveloppe 2

Liste des identifiants des logiciels applicatifs CB5.2 :

cbpp : Paiement de proximité EMV cbqc : Quasi-Cash EMV cbvad : Vente à distance



Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

Exemple : Dans le cas d'un téléchargement TMS de l'application VAD le 23 janvier 2013 à 23H45 par le réseau RTC avec un numéro de raccordement 0155016280 et une adresse serveur 12345678901200001 en utilisant le scénario 0000012345, et les login, mot de passe et profil SSL de la TMS suivants : «VeriFone,PasswordTMS,ProfilSSL» La valeur de l'enveloppe 1 sera la suivante :

Champ 72 type DF14

0155016280
0155016280
2
2
12345678901200001
12345678901200001
10
0300 (en secondes)
2345
0123
5

Champ 72 Type DF2C : Elément de contrôle d'accès au système acquéreur de téléchargement

	Positions 01 – 30	VeriFone PasswordTMS ProfilSSL
--	-------------------	--------------------------------

Les premières positions de ce champ contiennent le login de la TMS et les positions suivantes le password. Les deux champs présents login et password sont séparés par le caractère espace.

Champ 72 Type DF2D : Référence du logiciel à télécharger

Positions 01 – 10	0000012345
Positions 10 - 29	CBVAD



8.1 TELECHARGEMENT FORMAT BULLETIN 8

8.1.1 Description de l'enveloppe 1

Cette enveloppe est destinée à fournir tous les éléments afin de télécharger un logiciel applicatif, elle contient les champs d'information suivants :

Champ 72 type DF41 : Paramètres de télécommunication Acquéreur

Contient les informations relatives aux télécommunications avec un système acquéreur pour une application. Est présent autant de fois que de serveurs nominaux et de secours.

Longueur	:	22	.123
----------	---	----	------

Codage	
n1	Priorité d'appel du système acquéreur :
	0 Serveur nominal
	1 Serveur de secours n°1
	2 Serveur de secours n°2
	3 Serveur de secours n°3
n1	Type d'adressage réseau :
	0 IP V4
	1 DNS (IP V4)
	2 X25
b20	Adresse réseau du système acquéreur ou du DNS :
	-IP V4 : adresse IP codée binaire sur 4 octets, port TCP sur 2 octets, bourrage à droite à 00
	-DNS (IP V4) : même codage que ci-dessus mais le port est fixé à 53
	-X25 : adresse X25 codée en DCB, bourrage à droite avec des quartets 0xF
ans40	Nom de domaine :
	Présent uniquement en adressage réseau via DNS
	Nom de domaine suivi de ' :' et du n° de port
ans20	Numéro de téléphone d'accès au réseau :
	Présent uniquement si l'accès au réseau est fait par modem téléphonique.
	Contient le numéro de téléphone du PAD pour l'accès à un réseau X25 ou d'un point de
	présence pour l'accès à un réseau IP.
n1	Nature du PAD :
	Présent uniquement si l'accès au réseau est fait par modem téléphonique.
	0 Non significatif
	1 EMA
	2 EBAM
	7-9 Reserve prive
ans20	
	Present uniquement si l'acces au reseau necessite une identification.
ans20	Mot de passe :
	Present uniquement si l'acces au reseau necessite une authentification.

Exemple : Dans le cas d'un serveur nominal par le réseau RTC avec un numéro de raccordement 0155016280 et une adresse serveur 12345678901200001 sur un PAD EBAM :

Priorité d'appel du système acquéreur :	00
Type d'adressage réseau :	02
Adresse réseau du système acquéreur ou du DNS :	12 34 56 78 90 12 00 00 1F FF
Nom de domaine :	absent
Numéro de téléphone d'accès au réseau :	« 0155016280 »
Nature du PAD :	02
Identifiant d'accès :	absent
Mot de passe :	absent



Champ 72 type DF43 : Paramètres d'appel

ngueur : 1	6			
Codage				
n1	Mode de bascule sur la liaison de secours:			
	Indique, lors d'une défaillance sur l'accès au serveur, si l'accepteur confirme l'accès au			
	serveur de priorité inférieure ou si l'accès est automatique.			
	0 Automatique			
	1 Manuel			
n4	Nombre de connexions simultanées :			
	Non significatif pour les systèmes d'acceptation autonomes.			
n4	Nombre de messages maximum par minute :			
	Non significatif pour les systèmes d'acceptation autonomes.			
n2	Nombre maximum d'essais d'appel :			
n4	Délai d'attente entre deux appels :			
	Exprimé en secondes			
n4	Fréquence d'appel :			
	En jours. Significatif pour le téléparamétrage, non-significatif pour le téléchargement.			
n4	Heure locale d'appel automatique :			
	format hhmm. L'heure est relative à celle de l'applicatif du système d'acceptation.			
n6	Date locale d'appel automatique :			
	format AAMMJJ. La date est relative à celle de l'applicatif du système d'acceptation.			
n2	Nombre maximum de reprises :			
	Uniquement significatif pour le téléchargement de logiciel applicatif.			

Exemple : Dans le cas d'une bascule automatique, 3 essais max, délai d'attente 5 minutes, appel à 23h45 le 12 mars 2013 :

Mode de bascule sur la liaison de secours:	'0'
Nombre de connexions simultanées :	00 00
Nombre de messages maximum par minute :	00 00
Nombre maximum d'essais d'appel :	03
Délai d'attente entre deux appels :	03 00 (en secondes)
Fréquence d'appel :	00 00
Heure locale d'appel automatique :	23 45
Date locale d'appel automatique :	13 03 12
Nombre maximum de reprises :	03

Champ 72 type DF2C : Paramètres téléchargement enveloppe 1/Elément de contrôle d'accès au système acquéreur de téléchargement

Longueur : jusqu'à 30

 Codage

 ans...30
 Contient les éléments de contrôle d'accès au système acquéreur de téléchargement.

Champ 72 type DF2D : Paramètres téléchargement enveloppe 1/Référence du logiciel à télécharger

Longueur : jusqu'à 30

Codageans...30Contient la référence du logiciel à télécharger.





8.1.2 Description de l'enveloppe 2

Cette enveloppe est destinée à fournir tous les éléments afin de téléparamétrer un nouveau logiciel applicatif, elle contient les champs d'information suivants :

Champ 72 type DF41 : Paramètres de télécommunication Acquéreur

Même format que le même champ de l'enveloppe 1

Champ 72 type DF43 : Paramètres d'appel

Même format que le même champ de l'enveloppe 1

Champ 72 type DF44 : Paramètres de téléchargement enveloppe 2

Contient les informations obligatoires relatives au téléchargement de l'enveloppe 2.

Longueur : 29

Codage			
ans15	Enveloppe 42:		
	Contient le numéro de contrat accepteur, cadré à gauche et complété par des espaces.		
n11	Identification de l'organisme acquéreur :		
	 n6 BIN banque (si disponible sinon 0) 		
	- n5 Code Banque		
ans8	Enveloppe 41 :		
	Contient le numéro de terminal géré par l'accepteur, cadré à gauche et complété par des		
	espaces.		

Exemple : Dans le cas d'un numéro de contrat 1234567, d'un BIN 432123, d'un n° de banque 12345 et d'un numéro de terminal 001 :

Enveloppe 42:	«1234567 »
Identification de l'organisme acquéreur :	43 21 23
	01 23 45
Enveloppe 41 :	«1 »



9. CONFIGURATION MULTI-ACCEPTEUR

Dans certaines configurations, il est nécessaire de partager un terminal entre plusieurs utilisateurs, dans un cabinet médical par exemple. Dans ce cas, il est nécessaire de créer un environnement de travail pour chaque médecin utilisant le terminal afin que chacun puisse utiliser des applications et des paramètres qui soient propres à son environnement.

Dans ce contexte, il est possible de créer des contrats «PUBLIC» qui sont partagés par les différents accepteurs ou des contrats multi-accepteurs qui doivent être créés pour chaque accepteur. Un contrat public sera proposé à tous les accepteurs, tandis qu'un contrat multi-contrat défini pour un accepteur est proposé uniquement à cet accepteur. Attention un contrat défini comme «PUBLIC» ne pourra plus être recréé en mode multi-accepteur pour chaque accepteur. Par exemple, si l'application BANCAIRE est créée en mode PUBLIC, il est nécessaire de supprimer le contrat bancaire PUBLIC, si l'application bancaire est multi-contrat (PRIVEE) et doit être créée pour chaque accepteur.





Entrer le nom de l'accepteur en utilisant les touches alphanumériques :

ALPHANUMERIQUE	X	Permet d'abandonner l'ajout d'accepteur
NOM ACCEPTEUR ?	SYMBOL	Passage en saisie de symboles
	123	Passage en saisie numérique
Docteur ROBERT	MIN	Passage en saisie de minuscules
	ABC	Passage en saisie alphabétique
(ABC) SYMBOL 123 MIN	(ABC)	Mode de saisie en cours : (ABC) : majuscules (abc) : minuscules (123) : numérique (SYM) : symboles
	-	Permet de supprimer le dernier caractère entré
	•	Permet de valider la saisie

9.2 SUPPRIMER UN ACCEPTEUR





9.3 ACTIVER LE MODE MULTI-ACCEPTEUR OU MONO-ACCEPTEUR

MENU PRINCIPAL	4 - ACCEPTEUR	1 – /	ACCEPTEUR ACTIF
CHOIX ACCEPTE	<u>UR</u>		Choix dans le menu
Docteur LAM		X	Permet d'abandonner l'activation du mode multi- accepteur ou mono-accepteur
↑ VAL	Ļ	-	Choix dans le menu
		•	Permet de valider le mode multi-accepteur ou l'accepteur sélectionné

PUBLIC	Le terminal proposera le choix de l'accepteur concerné par la transaction
Docteur ROBERT	Seul l'accepteur "Docteur ROBERT" pourra faire des transactions
Docteur LAM	Seul l'accepteur "Docteur LAM" pourra faire des transactions

2 - MENU ACCEPTEUR

9.4 MENU DES APPLICATIONS « PUBLIC » OU MULTI-ACCEPTEUR

MENU PRINCIPAL	4 - ACCEPTEUR
CHOIX ACCEPTE	<u>UR</u>
PUBLIC	
Docteur ROBERT	
Docteur LAM	

VAL

	Choix dans le menu
X	Permet d'abandonner l'activation du mode multi- accepteur ou mono-accepteur
-	Choix dans le menu
H	Permet de valider le mode multi-accepteur ou l'accepteur sélectionné

PUBLIC	Donne accès aux options des applications publiques
Docteur ROBERT	Donne accès aux options de l'accepteur "Docteur ROBERT"
Docteur LAM	Donne accès aux options de l'accepteur "Docteur LAM"


9.4.1 Options pour les applications « public »

MENU PRINCIPAL 4 - ACCEPTEUR	2 – 1	MENU ACCEPTEUR PUBLIC
Docteur ROBERT 1 ACCEPTEUR ACTIF 2 TOTAL		Choix dans le menu
3 COMPTE 4 TICKETS	X	Permet de sortir du menu
5RENOMMER 6 LOGO AFFICHAGE	-	Permet de sortir du menu
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$	•	Permet de valider la sélection

Choix disponibles :

1	ACCEPTEUR ACTIF	Permet de choisir un accepteur par défaut / supprimer un accepteur par défaut
2	TOTAL	Imprime le total des transactions effectué sur les applications multi- applicatives pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
3	СОМРТЕ	Permet d'imprimer des totaux par compte sur les applications multi- applicatives pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
4	TICKETS	Permet de personnaliser le logo, l'entête et le pied de ticket pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
5	RENOMMER	Permet de renommer l'accepteur

9.4.2 Options pour les applications multi-accepteur

MENU PRINCIPAL 4 ACCEPTEUR	2 – 1	MENU ACCEPTEUR Docteur ROBERT
Docteur ROBERT 1 ACCEPTEUR ACTIF 2 TOTAL		Choix dans le menu
3 COMPTE 4 TICKETS	X	Permet de sortir du menu
5 RENOMMER 6 LOGO AFFICHAGE	-	Permet de sortir du menu
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$	•	Permet de valider la sélection

Choix disponibles :

1	ACCEPTEUR ACTIF	Permet de choisir un accepteur par défaut / supprimer un accepteur par défaut
2	TOTAL	Imprime le total des transactions effectué sur les applications multi- applicatives pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
3	СОМРТЕ	Permet d'imprimer des totaux par compte sur les applications multi- applicatives pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
4	TICKETS	Permet de personnaliser le logo, l'entête et le pied de ticket pour l'accepteur "Docteur ROBERT"
5	RENOMMER	Permet de renommer l'accepteur
6	LOGO AFFICHAGE	Logo affiché lorsque seul l'accepteur "Docteur ROBERT" est activé



10. ACTIVATION / PREMIERE INITIALISATION DE L'APPLICATION CB 5.2

MENU PRINCIPAL 5 - MAINTENANCE 1 - CONTRAT			
<u>CONTRAT</u>	Choix	disponibles :	
1 AJOUTER 2 ACTIVER	1	AJOUTER	Ajouter un contrat
3 SUPPRIMER 4 DESACTIVER	2	ACTIVER	Activer un contrat
	3	SUPPRIMER	Supprimer un contrat
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$	2	DESACTIVER	Désactiver un contrat

10.1 CHOIX DE L'ACCEPTEUR EN MODE MULTI-ACCEPTEUR

REMARQUE : En mode multi-accepteur, que ce soit pour ajouter, activer, désactiver ou supprimer un contrat, il faut choisir l'accepteur :

CHOIX ACCEPTEUR		
PUBLIC Docteur ROBERT		Choix de l'accepteur
	×	Abandon du choix d'accepteur
	•	Validation du choix d'accepteur



10.2 AJOUTER UN CONTRAT BANCAIRE CB 5.2



REMARQUE : Avant d'activer un contrat, il faut l'ajouter soit de façon publique soit pour un accepteur sélectionné :



	Choix de l'application
X	Abandon de l'activation du contrat
v	Validation de l'activation du contrat sélectionné

Attention, si le terminal affiche le message suivant :



Il faut d'abord selectionner l'accepteur PUBLIC et supprimer l'application bancaire présente dans l'accepteur «PUBLIC» avant d'être en mesure d'ajouter le contrat bancaire à l'accepteur selectionné.



10.3 ACTIVER ET INITIALISER UN CONTRAT BANCAIRE CB 5.2



1 - ACTIVER

REMARQUE : Avant de pouvoir activer et initialiser un contrat, il faut l'ajouter soit de façon publique soit pour un accepteur sélectionné !

Une fois le contrat ajouté, soit de façon « public » soit pour un accepteur sélectionné, l'écran suivant est proposé pour l'activation de l'application :







Après validation, le terminal demande le passage de la carte commerçant Bancaire :

BANCAIRE		
CARTE COMMERCANT	ALPHA	Abandon du passage carte
ABANDON	X	Abandon du passage carte

Après validation, le terminal propose le paramétrage Bulletin 8 :



NON Image: Choix OUI/NON OUI Image: Choix OUI/NON Image: Choix OUI/NON Image: Choi	BULLETIN 8 ?		
Validation du choix en affichage inversé	NON		Choix OUI/NON
Abandon de l'activation du contrat	00	ALPHA	Validation du choix en affichage inversé
		×	Abandon de l'activation du contrat

10.3.1 Activation Bulletin 8

Après validation, le terminal propose le paramétrage Bulletin 8 : Avec ou sans passerelle ?

BANCAIRE		
PASSERELLE ?		Choix OUI/NON
	ALPHA	Validation du choix en affichage inversé
↑ VAL	X	Abandon de l'activation du contrat

L'opérateur doit ensuite saisir manuellement les paramètres nécessaires à l'activation de l'application. Saisie du numéro logique du système d'acceptation [3 caractères numériques] :



×	Abandon de la saisie
1	Effacer un caractère
t	Validation après la saisie de 3 caractères numériques

Saisie du code banque [5 caractères numériques] :



X	Abandon de la saisie
-	Effacer un caractère
•	Validation après la saisie de 5 caractères numériques



Impression du ticket de transaction non abouti :

BANGAIRE		
TICKET ABANDON ?	Choix dans le menu	
IMPRIME		
NON IMPRIME	Abandon du choix	
	Validation du choix	
	Abandon du choix Validation du choix	

Choix du type de raccordement:

TELEPARAMETRAGE TYPE RACCORDEMENT		Choix dans le menu
	X	Abandon du choix
CONNEXION IP	•	Validation du choix
1 VAL		

Si connexion IP, saisie de l'adresse IP ou de l'URL

	F1(URL)
TELEPARAME	TRAGE
ADRESSE IP	
PRINCIPALE	?
10.	
ABN .	VAL

ALPHA	Saisie du '.'
x	Abandon de l'activation du contrat
H	Validation de la saisie

Puis du n° de port

TELEPAR	AMETR	AGE	
NUMERO	PORT		
PRIMAIRE	?		
ABN	<-	VAL	

ALPHA	Suppression du dernier chiffre entré
X	Abandon de l'activation du contrat
Y	Validation de la saisie



Si non-IP, saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques] :

Saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques] : Saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques] :

TELEPAR	AMETR	AGE
<u>AUTHI</u>	ENTIFIC	ATION
SIMPLE		
DOUBLE		
AUCUNE		
ABN	<-	VAL

×	Abandon de la saisie
1	Effacer un caractère
t	Validation après la saisie

Saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques] :



Saisie de la raison d'appel au centre de téléparamétrage :





Suite à la saisie de ces paramètres, le système d'acceptation attend une validation de l'opérateur pour lancer la connexion au centre de téléparamétrage :



ABANDON	Abandon de l'appel	
VALID	Validation de l'appel	
X	Abandon de l'appel	
Y	Validation de l'appel	



Suite au téléparamétrage, le terminal édite le ticket de compte rendu suivant pour l'application CB EMV:

TELEPARAMETRAGE APPLICATION BANCAIRE		
Entête ligne 1 Entête ligne 2 LE 23/02/01 A 11 :29 1999999		Entête téléparamétrée par le centre Numéro contrat commercant
9889		Type d'activité commerciale
0000001		Type de paiement
No LOGIQUE 001		Type de site Numéro logique du système d'acceptation
1010		Type d'applicatif
MONNAIE	0001	Liste des tables téléparamétrées avec le
AUTRE MONNALE	0017	numéro de version
MSG ACCEPTEUR	0002	
TICKET PORTEUR	0005	
TICKET CPT RENDU	0006	
PARAM ACCEPT	0004	
PARAM APPLICATIF	0007	
APPEL BISOU ACO	0008	
LISTE OPPOSITION	0012	
LISTE DE BINS	0013	
TELECOLLECTE	0021	
TELEPARAMETRAGE	0022	
VER AUTORISATION	0023	
HORODATAGE GMT	0018	
N VEP TCC EMV	0028	
N.VER ICC EMV	0014	
N.VER TAC EMV	0014	
N.K PUB EMV	0014	
N.VER AID EMV	0014	
N.VER APPEL EMV	0014	
COMDLEM TELECOL	0014	
CONFLEM. TELECOL	0014	
APPLI ACTIVE 1		Activation de l'application par le centre de Téléparamétrage (1-OUI / 0-NON)
TABLES SUPPRIMEES :		Liste des tables supprimées
[AUCUNE]		
CHARGEMENT REUSSI		Chargement réussi ou Chargement Echec
TICKET A CONSERV	ER	



1) Toutes les tables qui apparaissent en gras sont obligatoire pour le paiement de proximité EMV. En cas d'absence d'une de ces tables sur le ticket de téléparamétrage, veuillez contacter votre centre de téléparamétrage.

2) Tant que l'application n'est pas activée, le passage de la carte adhérant ou d'une carte client en mode repos provoque l'affichage d'un message furtif « APPLI DESACTIVEE ».

Si l'installation du contrat est réussi, le terminal édite le ticket suivant avec la mention « REUSSI » dans le cas contraire, le ticket comporte la mention « ABANDON »

INSTALLATION CONTRAT	
BANCAIRE	
23 / 02 / 01 à 11: 35: 50	
REUSSI	

Si l'installation du contrat échoue, vérifier les points suivants :

- Toutes les tables obligatoires ont été téléparamétrées
- Le centre de téléparamétrage a déclaré l'application active

10.3.2 Activation non-Bulletin 8

Après validation, le terminal propose le paramétrage Bulletin 8 :

Saisie l'adresse Transpac du serveur de téléparamétrage [1 à 20 caractères numériques] :

TELEPARAMETRAGE
ADRESSE APPEL ?
123456789

X	Abandon de la saisie
	Effacer un caractère
•	Validation après la saisie

Saisie du type de raccordement :

TYPE RACCORDMT	
PAD EMA	
PAD EBAM	

	Choix du type de raccordement
X	Abandon du choix du type de raccordement
1	Validation du choix du type de raccordement



Saisie de la raison d'appel au centre de téléparamétrage :



Suite à la saisie de ces paramètres, le système d'acceptation attend une validation de l'opérateur pour lancer la connexion au centre de téléparamétrage :

APPEL TELEPAR		Abandon de l'appel
		Validation de l'appel
ABANDON VALID	×	Abandon de l'appel
	€	Validation de l'appel

Saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques] :



	Abandon de la saisie
-	Effacer un caractère
ł	Validation après la saisie

10.3.3 Désactivation d'une application

MENU PRINCIPAL

5. - MAINTENANCE

1 - CONTRAT

4. - DESACTIVER

Ce menu permet de désactiver une application sans supprimer ses paramètres associés. Le logiciel applicatif est toujours présent et l'application peut être réactivé (Contrat\activer) sans téléparamétrage.



10.3.4 Suppression d'une application



Ce menu permet de supprimer tous les paramètres associés à une application. Le logiciel applicatif est toujours présent et l'application peut être réinstallée (Contrat\activer) par la saisie de nouveaux paramètres suivie d'un téléparamétrage.

Ticket de suppression d'une application

APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 Le 28/03/07 à 11 :29 :00 VeriFone 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères Date et heure de l'application bancaire Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 9999 10 00000001 Nro LOGIQUE 010 1010	Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site Nro logique du système d'acceptation Type d'applicatif
REUSSIE	REUSSIE/ECHOUE
SUPPRESSION CONTRAT	Suppression de l'application
28/03/01 11 :29 :00 TERMINAL 01	Date et heure système Numéro de terminal
- CONTRATS -	
ACTIVATION NOM ACQ MMS LOC INIT CB OUI NON NON	Etat de l'application



11. TRANSACTION DEBIT CONTACT

11.1 ACQUISITION D'UN MONTANT

Au repos, le système d'acceptation affiche la date et l'heure système. Le menu montant est accessible par l'intermédiaire d'une touche numérique. La devise peut être sélectionnée après avoir saisi une touche numérique.

REMARQUE : La devise doit être sélectionnée avant la saisie complète du montant



Remarques :

1) Pendant cette saisie du montant, le commerçant peut à tout moment forcer un appel au centre d'autorisation pour cette transaction en pressant la touche « T ». Dans ce cas « (APPEL) » apparaît audessus de la ligne montant.

2) Si l'opérateur ne valide pas la saisie du montant dans les soixante secondes, le système d'acceptation retourne en mode repos.

- 3) L'opérateur peut modifier la devise proposée par défaut grâce à la touche « € »
- 4) En mode multi accepteur, le nom de l'accepteur est affiché en première ligne.

11.2 ATTENTE CARTE PORTEUR

11.2.1 Attente carte porteur :

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend le passage de la carte porteur :





11.2.2 Attente carte porteur à partir d'un pinpad :

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend l'insertion de la carte à puce sur le pinpad :

Affichage terminal :

	PAIEMENT PROXIMITE		
	DEBIT	X	Abandon de la transaction
	INSEREZ CARTE		
	MANUEL		
Afficha	age pinpad :		
	DEBIT EUR		
	<u> </u>		
	INSEREZ CARTE		Insérez la carte à puce dans le pinpad

11.3 SELECTION DE L'ACCEPTEUR (UNIQUEMENT EN MODE MULTI-ACCEPTEUR)

Dans le cas ou le système d'acceptation est partagé entre plusieurs accepteurs et si le mode de fonctionnement multi-accepteur est activé, le système d'acceptation proposera le menu suivant, quelque soit la carte présentée dans le système d'acceptation.

CHOIX ACCEPTEUR				
Docteur ROBERT				
Docteur LAM				
	VAL J			

	Choix de l'accepteur
X	Abandon de la transaction
-	Abandon de la transaction
•	Permet de valider l'accepteur sélectionné



11.4 SELECTION DE L'APPLICATION CARTE PAR LE PORTEUR

Dans le cas ou le système d'acceptation contient plusieurs applicatifs le terminal peut proposer au porteur de choisir l'applicatif avec lequel il va effectuer son paiement :

11.4.1 Sélection de l'application carte par le porteur à partir d'un terminal sans pinpad

Le terminal affiche le menu suivant :

HOIX CLIENT ?		Choix de l'application
B CREDIT ↑ VAI	×	Abandon de la transaction
↓ 	-	Choix de l'application
		Permet de valider l'application sélectionnée

11.4.2 Sélection à partir d'un terminal équipé d'un pinpad

Affichage terminal : Le terminal demande la selection de l'application sur le pinpad par le porteur

SELECTION APPLI
Choix client
en cours
UTILISER PINPAD

Le porteur effectue la selection de l'application client à partir du menu suivant affiché sur le pinpad :

CHOIX CLIENT ?	
CB COMPTANT	<
CB CREDIT	

	Choix de l'application			
X	Abandon de la transaction			
-	Choix de l'application			
•	Permet de valider l'application sélectionnée			



Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX 11.5 SELECTION DE L'APPLICATION TERMINAL PAR LE COMMERÇANT

Dans le cas ou le système d'acceptation contient plusieurs applicatifs, le terminal peut proposer à l'accepteur de sélectionner l'applicatif avec lequel il va effectuer la transaction :

Le terminal affiche le menu suivant :

CHOIX	?	
BANC	IRE <	
CB PA	EMENT RETRAIT	
\uparrow	VAL ↓	

	Choix de l'application		
×	Abandon de la transaction		
+	Choix de l'application		
1	Permet de valider l'application sélectionnée		



11.6 CHOIX DE LA LANGUE DU PORTEUR

Le porteur pourra choisir la langue d'affichage des messages porteurs en anglais ou en français si sa carte porteur possède un code langue non géré par le système d'acceptation:

11.6.1 Sélection à partir d'un terminal sans pinpad

Affichage et choix sur le terminal :

	CHOIX LANGUE ?
en	<
de	
it	
es	
fr	
	↑ VAL

	Choix de la langue			
-	Choix de la langue			
x	Abandon de la transaction			
v	Permet de valider le choix de la langue			

Remarque : La plupart du temps, la sélection de la langue du porteur sera réalisé automatiquement par le système d'acceptation à partir du code langue présent dans la carte porteur.

11.6.2 Sélection à partir d'un terminal équipé d'un pinpad

Affichage terminal : Le terminal affiche sur la dernière ligne, la langue sélectionnée par le porteur :

SELECTION LANGUE		
UTILISER PINPAD CORR(<) + VAL(O)	X	Abandon de la transaction
en		
Affichage et choix sur le pinpad :		
		Choix de la langue par le porteur
en <	-	Choix de la langue par le porteur
do		

REMARQUE : La plupart du temps, la sélection de la langue du porteur sera réalisée automatiquement par le système d'acceptation à partir du code langue présent dans la carte porteur.

Abandon de la transaction

Validation du choix



11.6.3 Choix du type de transaction (Optionnel)

L'accepteur pourra choisir d'effectuer une transaction différée de recouvrement si le serveur de téléparamétrage a activé le différé de recouvrement :

DEBIT DIFFERE		Choix dans le menu
NON <	X	Abandon de la transaction
	-	Abandon de la transaction
↑ VAL ↓	v	Validation du choix

Remarque : Le ticket des paramètres de référence indique si ce type de transaction a été activé



11.7 SAISIE DU CODE CONFIDENTIEL PORTEUR

11.7.1 Saisie du code sur un terminal sans pinpad

Si le système d'acceptation n'est pas équipé de pinpad, le message suivant s'affiche sur le terminal :

BANCAIRE		Abandon de la transaction
150,00 EUR SAISIR CODE ?	-	Effacer le dernier caractère saisi
****	+	Validation après la saisie d'un code confidentiel

11.7.2 Saisie du code sur un pinpad

Si le système d'acceptation est équipé de pinpad, le système d'acceptation affiche le message suivant :

PINPAD SECURISE			
SAISIR CODE ?	X	Abandon de la transaction	
150,00 EUR			
ABAND			

La saisie du code confidentiel par le porteur est effectuée sur le pinpad :



Remarque : Le timeout de saisie entre chaque caractère du code confidentiel est paramétré par le serveur acquéreur. Il peut-être consulté dans les paramétres de fonctionnement.



11.8 RESULTAT DE LA SAISIE

Si le porteur saisi un code correct, le système d'acceptation affiche le message :



Si le porteur saisi un code faux, le système d'acceptation affiche le message :



La saisie du code confidentiel est redemandée tant que le compteur d'essai n'est pas à 1.

Puis lorsque le compteur est à 1, la saisie du code confidentiel est redemandée en informant du dernier essai :



	Abandon de la transaction		
-	Effacer tous les caractères saisis		
•	Validation après la saisie d'un code confidentiel		



11.9 DEMANDE D'AUTORISATION MANUELLE

Si le centre de téléparamétrage a activé l'autorisation manuelle (voir ticket paramètres de référence), le système d'acceptation proposera l'un des messages suivants à l'accepteur :

11.9.1 Si le forçage est autorisé par le centre et que la demande d'autorisation n'est pas soumise à une autorisation positive obligatoire

CHOIX ACCEPTEUR		
		Changement de choix
APPELAUTO ? <	ALPHA	Validation du choix
FORCAGE ?		Changement de choix
↑ VAL ↓	×	Abandon de la transaction
	~	Validation du choix

L'accepteur à la possibilité de forcer la transaction a ses dépens avant l'appel au centre d'autorisation.

11.9.2 Si le forçage est interdit par le centre de téléparamétrage ou que la demande d'autorisation est soumise à une autorisation positive obligatoire



L'accepteur peut seulement lancer l'appel au centre d'autorisation ou abandonner la transaction.



11.10 DEMANDE D'AUTORISATION

Le terminal effectue une demande au centre d'autorisation dans les cas suivants en fonction des paramètres envoyés par le centre de téléparamétrage et des paramètres présent sur la carte du porteur:

- Déclenchement aléatoire
- L'accepteur a forcé l'appel au centre pendant la saisie du montant
- Le seuil d'appel est dépassé
- Le cumul des transactions effectuées sur le terminal avec ce numéro porteur (y compris le montant de la transaction en cours) est supérieur au seuil d'appel.
- La carte est déclarée surveillée dans la liste des BINs
- La carte est déclarée surveillée dans la liste de contrôle des numéros porteurs
- Le cumul des transactions enregistrées dans la carte dépasse le plafond de la carte porteur
- La transaction est effectuée avec une devise étrangère
- Le fichier transactions comporte une transaction refusée avec ce même numéro porteur
- Le code devise de la carte est inconnu
- Le code service de la carte impose une demande d'autorisation systématique



Lors de l'appel au centre d'autorisation, le système d'acceptation affiche les messages suivants:

BANCAIRE
APPEL EN COURS
PAD EMA
0836064444

Type Raccordement Numéro Raccordement

Puis après la connexion des modems :

BANCAIRE
CONNEXION
PAD EMA
0836064444

Type Raccordement Numéro Raccordement

Numéro Raccordement Adresse Raccordement

Puis après la connexion au réseau TRANSPAC :

BANCAIRE
TRANSPAC
0836064444
111 222 333

Puis après la connexion au serveur d'autorisation :





11.11 REPONSE A LA DEMANDE D'AUTORISATION

11.11.1 Echec de connexion

Lorsque le système d'acceptation détecte un problème de connexion au PAD, il relance automatiquement un appel sur le PAD de secours.

Lorsque la connexion échoue, le système d'acceptation affiche un message d'erreur puis propose de nouveau un appel au centre. Si l'accepteur abandonne la transaction, le système d'acceptation enregistre une transaction non aboutie (sauf dans le cas d'un problème de connexion au PAD).

11.11.1.1 Forçage autorisé par le serveur de téléparamétrage

Dans le cas où le serveur de téléparamétrage autorise le forçage, si la connexion échoue, le système d'acceptation peut soit accepter directement la transaction en puce soit afficher le message suivant en piste:



11.11.1.2 Forçage interdit par le serveur de téléparamétrage

Dans le cas où le serveur de téléparamétrage interdit le forçage ou que le système d'acceptation attend une réponse positive du centre, si la connexion échoue, le système d'acceptation peut soit accepter directement la transaction en puce soit afficher le message suivant en piste:



	Abandon de la transaction
9	Déclenchement de l'appel au centre
×	Abandon de la transaction
t	Déclenchement de l'appel au centre



11.11.2 Réponse : accordée

Le système d'acceptation affiche le message suivant puis édite et enregistre la transaction :



11.11.3 Réponse : refusée

Le système d'acceptation affiche le message suivant puis enregistre une transaction non aboutie :



11.11.4 Réponse : interdite

Le système d'acceptation affiche le message suivant :



L'accepteur doit confisquer la carte du porteur. Après la saisie de la touche ABN, le terminal enregistre une transaction non aboutie.

Puis :



11.11.5 Réponse : appel phonie

1) Le système d'acceptation affiche le message suivant :

	ABANDON	Abandon de la transaction
APPEL PHONIE 2	VALID	Appel phonie
	X	Abandon de la transaction
ABANDON VALID	~	Appel phonie

2) Le centre d'autorisation a la possibilité de transmettre un numéro de téléphone à l'accepteur (voir spécification CB2A – Champ 44 type BB), dans ce cas le système d'acceptation affiche le message suivant :

APP	EL PHONIE
AP	PELER LE
01.2	23.45.67.89
	FIN

FIN	Validation de l'Appel phonie
×	Abandon de la transaction
Y	Validation de l'Appel phonie

3) Le système d'acceptation affiche le message suivant :



ABANDON	Abandon de la transaction
VALID	Validation de l'Appel phonie
×	Abandon de la transaction
L	Validation de l'Appel phonie

L'accepteur doit communiquer par un appel manuel, le numéro porteur et la date de fin de validité de la carte au centre d'autorisation.

4) Lorsque l'accepteur choisi d'effectuer un appel phonie, l'accepter doit appeler manuellement le centre d'autorisation puis saisir le numéro d'autorisation (2 à 6 caractères) fourni par le centre :

	ABC	Passage en saisie alphabétique
NUM AUTO ?	×	Abandon de la transaction
(123)	-	Suppression d'un caractère
ABC	H	Validation de la saisie du numéro d'autorisation

5) Après la saisie du numéro d'autorisation, le terminal demande le passage de la carte commerçant :

CARTE COMMERCANT	ALPHA	Abandon de la transaction	
ABANDON	X	Abandon de la transaction	
	•	Validation de l'Appel phonie	

6) Après le passage de la carte commerçant, le système d'acceptation édite et enregistre la transaction.



11.11.6 Réponse : Refusée avec forçage possible

1) Le système d'acceptation affiche le message suivant :



REMARQUE : Le forçage n'est pas proposé en cas de réponse positive obligatoire ou si le centre de téléparamétrage n'a pas autorisé le forçage.

2) Le terminal propose le forçage par passage de la carte commerçant :



3) La transaction est validée suite au passage de la carte commerçant.



11.12 FORÇAGE DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation affiche le message suivant :



Après le passage de la carte commerçant, la transaction est acceptée sans effectuer d'appel au centre d'autorisation.

ATTENTION : dans le cas d'un forçage, le commerçant n'est pas couvert par sa banque en cas de fraude.

Réponse positive obligatoire :

Suivant la raison d'appel au centre d'autorisation, le système d'acceptation peut décider d'accepter seulement une réponse positive du centre d'autorisation. Dans ce cas, l'accepteur ne pourra pas forcer la transaction. Une réponse positive du centre d'autorisation est attendue dans les cas suivants :

- La carte porteur n'est pas dans la liste des BINs
- La carte porteur est surveillée dans la liste des BINs
- La carte porteur est soumise à un appel systématique (code service)
- La carte porteur est surveillée dans la liste de contrôle

Néanmoins, il sera toujours possible d'effectuer un appel manuel (appel phonie) au centre d'autorisation sauf dans le cas d'une carte porteur absente de la liste des BINs



11.13 RAISON D'APPEL AU CENTRE D'AUTORISATION

Les raisons d'appel au centre d'autorisation sont multiples et variées :

- L'application bancaire a déclenché un appel aléatoire
- La carte porteur est soumise à un appel systématique (code service)
- Le montant de la transaction dépasse le seuil d'appel commerçant
- L'accepteur a forcé l'appel au centre lors de la saisie du montant
- Le cumul des transactions effectuées avec cette carte porteur dépasse le seuil d'appel commerçant
- La carte porteur n'est pas dans la liste des BINs
- La carte porteur est surveillée dans la liste des BINs
- La carte porteur est surveillée dans la liste de contrôle
- Le cumul des transactions effectuées avec cette carte porteur dépasse le plafond de la carte
- La transaction a été effectuée avec une devise étrangère
- Le code monnaie de la carte est inconnu
- Le fichier transaction comporte une transaction refusée par le centre d'autorisation avec cette carte





11.13.1 Appel aléatoire EMV

La sélection aléatoire d'une transaction est conditionnée par le résultat d'un calcul effectué avec un algorithme EMV.

Mettre en œuvre l'algorithme d'appel aléatoire EMV :



- Toutes les transactions dont le montant est strictement inférieur au seuil de la sélection aléatoire sont soumises à l'algorithme de la sélection aléatoire. Le système d'acceptation doit générer un nombre aléatoire compris entre 1 et 99. Si le nombre aléatoire est inférieur ou égal au taux associé à la sélection aléatoire, la transaction en cours doit être sélectionnée.
- Toutes les transactions dont le montant est supérieur ou égal au seuil de la sélection aléatoire et inférieur au seuil d'appel de l'accepteur seront soumises à l'algorithme de sélection ci-après :

1/ Calcul du facteur d'interpolation par le système d'acceptation

Montant de la transaction - Seuil d'appel pour la sélection aléatoire

Facteur d'interpolation

Seuil d'appel accepteur - Seuil d'appel pour la sélection aléatoire

2/ Calcul du coefficient applicable à cette catégorie de transactions Coefficient applicable à cette catégorie de transaction =((coefficient maximum associé à la sélection aléatoire - coefficient associé à la sélection aléatoire) X facteur d'interpolation)+ coefficient associé à la sélection aléatoire.

3/ Si le nombre aléatoire généré par le système d'acceptation est inférieur ou égal au résultat du second calcul, la transaction en cours est sélectionnée.



11.14 FINALISATION DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation édite le ticket client, enregistre la transaction puis édite le ticket commerçant.





11.14.1 Ticket Commerçant

CARTE BANCAIRE	
TICKET TRANSACTION Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 A0000000421010 PAIEMENT RETRAIT le 01/03/07 à 13 :06 :16	Entête ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères AID de l'application carte Label de l'application carte Date et heure de la transaction
VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy	Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 55555 1010 497010000000002 fin 31/12/2008 88FC18C9083F2038 001 000056 C @ No AUTO : 123456	Numéro contrat – Code Banque – Type d'applicatif Numéro porteur (PAN) Date fin validité Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur N° logique – N° transaction - Mode lecture (C ou S) – Code forçage (* ou @) Numéro d'autorisation - « MAN » si appel phonie
MONTANT: 150,00 EUR	Montant de la transaction – code devise
Pour information Montant: 983,94 FRF	Montant de la transaction en contre-valeur
DEBIT CARTE DE TEST SIGNATURE DU PORTEUR	Type de transaction Libellé présent si carte de test Libellé présent si signature porteur obligatoire
POUR INFORMATION : DT DIFFERE TICKET COMMERCANT A CONSERVER	Libellé présent si transaction de débit avec différé recouvrement Destinataire du ticket
Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

Manuel utilisateur Copyright Verifone - 2013.

Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

(CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

AID de l'application carte Label de l'application carte Date et heure de la transaction

Enseigne de l'accepteur (CB2A - Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères

Numéro contrat - Code Banque Numéro Siret Numéro porteur (PAN) Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur N° logique – N° transaction - Mode lecture (C ou S) – Code forçage (* ou @)

Montant de la transaction - code devise

Montant de la transaction en contre-valeur

Type de transaction Libellé présent si carte de test Libellé présent si signature porteur obligatoire

Libellé présent si transaction de débit avec différé recouvrement Destinataire du ticket

Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

REMARQUE : Le ticket client possède les caractéristiques suivantes :

Numéro porteur tronqué des douze premiers caractères

983,94 FRF

- Absence de la date de fin de validité de la carte
- Absence du type d'applicatif
- Absence du numéro d'autorisation





VeriFone

92130 lssy

1234567 55555

Siret: 1234567890

xxxxxxxxxx0000

88FC18C9083F2038

MONTANT: 150,00 EUR

DEBIT

CARTE DE TEST

SIGNATURE DU PORTEUR

POUR INFORMATION : DT DIFFERE

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Fin Ticket Ligne 1

Fin Ticket Ligne 2

Fin Ticket Ligne 3

001 000056 C @

Pour information

Montant:

6, rue de la Verrerie



12. TRANSACTION DEBIT SANS CONTACT

12.1 ACQUISITION D'UN MONTANT

Au repos, le système d'acceptation affiche la date et l'heure système. Le menu montant est accessible par l'intermédiaire d'une touche numérique. La devise peut être sélectionnée après avoir saisi une touche numérique.

REMARQUE : La devise doit être sélectionnée avant la saisie complète du montant



Remarques :

1) Pendant cette saisie du montant, le commerçant peut à tout moment forcer un appel au centre d'autorisation pour cette transaction en pressant la touche « T ». Dans ce cas « (APPEL) » apparaît audessus de la ligne montant.

2) Si l'opérateur ne valide pas la saisie du montant dans les soixante secondes, le système d'acceptation retourne en mode repos.

3) L'opérateur peut modifier la devise proposée par défaut grâce à la touche « € »

12.2 SELECTION DE L'ACCEPTEUR (UNIQUEMENT EN MODE MULTI-ACCEPTEUR)

Dans le cas ou le système d'acceptation est partagé entre plusieurs accepteurs et si le mode de fonctionnement multi-accepteur est activé, le système d'acceptation proposera le menu suivant, quelque soit la carte présentée dans le système d'acceptation.

CHOIX A	CCEPTEU	<u>R</u>
Docteur	ROBERT	
Docteur	LAM	
\uparrow	VAL	\downarrow

	Choix de l'accepteur
×	Abandon de la transaction
1	Abandon de la transaction
L	Permet de valider l'accepteur sélectionné



12.3 ATTENTE CARTE PORTEUR

12.3.1 Attente carte porteur sur un terminal sans pinpad :

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend la presentation de la carte porteur :

PRESENTE	EZ CARTE
DEBIT	EUR
	10,00
MANUEL	CHEQUE

	Présentez la carte devant le lecteur sans contact
	Paiement manuel (VAD)
	Paiement par chèque
X	Abandon de la transaction

12.3.2 Attente carte porteur à partir d'un terminal équipé d'un pinpad :

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend la présentation de la carte ou du mobile devant le pinpad sans contact :

Affichage terminal :

INSEREZ	CARTE
DEBIT	EUR
	10,00
MANUEL	CHEQUE

Affichage pinpad :

PRESENTE	ZCARTE
DEBIT	EUR
	10,00
SANS CC	NTACT

	Paiement manuel (VAD)
9	Paiement par chèque
×	Abandon de la transaction

Présentez la carte devant le lecteur sans contact



12.3.3 Attente carte porteur à partir d'un terminal équipé d'un pinpad P5 :

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend la présentation de la carte ou du mobile devant le pinpad sans contact :

Affichage terminal :

CARTE (PINPAD)		
DEBIT	EUR	
	10,00	
MANUEL	CHEQUE	

	Paiement manuel (VAD)
	Paiement par chèque
X	Abandon de la transaction

Affichage pinpad :

PRESENTE	ZCARTE
DEBIT	EUR
	10,00
SANS CC	NTACT

Présentez la carte ou du mobile devant le lecteur	
sans contact	


12.4 LECTURE CARTE

12.4.1 Lecture carte correcte

Si la carte ou le mobile sans contact est lue correctement les 4 LEDs vertes s'allument pendant 1 seconde et le terminal émet 2 bips sonores.

Le système d'acceptation affiche le message invitant l'utilisateur à retirer sa carte Affichage pinpad :



Affichage terminal :



La transaction se poursuit normalement.



12.4.2 Lecture carte incorrecte

Si la carte ou le mobile sans contact n'est pas lue correctement, les 4 LEDs vertes s'éteignent et le terminal émet 1 bip sonore, le système d'acceptation affiche le message invitant l'utilisateur à retirer sa carte

Affichage pinpad :



Puis affichage terminal et pinpad



Le terminal invite alors le client à insérer sa carte dans le lecteur puce Affichage terminal :

	CARTE (PINPAD)			
	DEBIT	EUR			Paiement manuel (VAD)
		10,00			Paiement par chèque
	MANUEL			×	Abandon de la transaction
Affich	age pinpad P5 :				
	INSEREZ	CARTE			
	DEBIT	EUR			
		10,00			Insérez la carte dans le lecteur puce
	LECTEU	R PUCE			
12.4.	3 Code PIN M	obile demand	lé		
Dane	le cas du mobile	la nortaur neu	t âtra invi	itá à antra	ar son code PIN sur le télénhone

Dans le cas du mobile, le porteur peut être invité à entrer son code PIN sur le téléphone. Affichage pinpad :





Puis affichage pinpad

PRESENTE	Z MOBILE
DEBIT	EUR
	10,00
SANS CC	DNTACT



12.5 CHOIX DU TYPE DE TRANSACTION (OPTIONNEL)

L'accepteur pourra choisir d'effectuer une transaction différée de recouvrement si le serveur de téléparamétrage a activé le différé de recouvrement :

DEBIT DIFFERE		Choix dans le menu
OUI	X	Abandon de la transaction
↑ VAL J	-	Abandon de la transaction
	•	Validation du choix

Remarque : Le ticket des paramètres de référence indique si ce type de transaction a été activé

12.6 DEMANDE D'AUTORISATION MANUEL

Si le centre de téléparamétrage a activé l'autorisation manuelle (voir ticket paramètres de référence), le système d'acceptation proposera l'un des messages suivants à l'accepteur :

12.6.1 Si le forçage est autorisé par le centre et que la demande d'autorisation n'est pas soumise à une autorisation positive obligatoire

APPEL AUTO ?		Abandon de la transaction
ABN FORCE VAL	ALPHA	Forcer la transaction
ABI		Déclenchement de l'appel au centre
	×	Abandon de la transaction
	•	Déclenchement de l'appel au centre

L'accepteur à la possibilité de forcer la transaction a ses dépends avant l'appel au centre d'autorisation.

12.6.2 Si le forçage est interdit par le centre de téléparamétrage ou que la demande d'autorisation est soumise à une autorisation positive obligatoire

APPEL AUTO ?		Abandon de la transaction
		Déclenchement de l'appel au centre
ABN VAL	×	Abandon de la transaction
	~	Déclenchement de l'appel au centre

L'accepteur peut seulement lancer l'appel au centre d'autorisation ou abandonner la transaction.



12.7 DEMANDE D'AUTORISATION

Le terminal effectue une demande au centre d'autorisation dans les cas suivants en fonction des paramètres envoyés par le centre de téléparamétrage et des paramètres présents sur la carte du porteur:

- Déclenchement aléatoire
- L'accepteur a forcé l'appel au centre pendant la saisie du montant
- Le seuil d'appel est dépassé
- Le cumul des transactions effectuées sur le terminal avec ce numéro porteur (y compris le montant de la transaction en cours) est supérieur au seuil d'appel.
- La carte est déclarée « surveillée » dans la liste des BINs
- La carte est déclarée « surveillée » dans la liste de contrôle des numéros porteurs
- Le cumul des transactions enregistrées dans la carte dépasse le plafond de la carte porteur
- La transaction est effectuée avec une devise étrangère
- Le code devise de la carte est inconnu



Lors de l'appel au centre d'autorisation, le système d'acceptation affiche les messages suivants:



Puis après la connexion des modems :

BANCAIRE
CONNEXION
PAD EMA
0836064444

Type Raccordement Numéro Raccordement

Type Raccordement Numéro Raccordement

Numéro Raccordement Adresse Raccordement

Puis après la connexion au réseau TRANSPAC :

BANCAIRE	
TRANSPAC	
0836064444	
111 222 333	

Puis après la connexion au serveur d'autorisation :





12.8 REPONSE A LA DEMANDE D'AUTORISATION

12.8.1 Echec de connexion

Lorsque le système d'acceptation détecte un problème de connexion au PAD, il relance automatiquement un appel sur le PAD de secours.

Lorsque la connexion échoue, le système d'acceptation affiche un message d'erreur, le terminal décide alors de refuser ou d'accepter la transaction en tenant compte des default TAC téléparamétrés par l'acquéreur.



12.8.2 Réponse : accordée

Le système d'acceptation affiche le message suivant puis édite et enregistre la transaction :



12.8.3 Réponse : refusée

Le système d'acceptation affiche le message suivant puis enregistre une transaction non aboutie :



12.8.4 Réponse : interdite

Le système d'acceptation affiche le message suivant :



L'accepteur doit confisquer la carte du porteur. Après la saisie de la touche ABN, le terminal enregistre une transaction non aboutie.

Puis :



12.8.5 Réponse : appel phonie

1) Le système d'acceptation affiche le message suivant :



REMARQUE : Le forçage n'est pas proposé en cas de réponse positive obligatoire ou si le centre de téléparamétrage n'a pas autorisé le forçage.

2) Le système d'acceptation affiche le message suivant :

APPEL PHONIE		
4970112345678901		A
DATE : 31/12/08		V
ABN VAL	X	A

	Abandon de la transaction
9	Validation de l'Appel phonie
X	Abandon de la transaction
l	Validation de l'Appel phonie

L'accepteur doit communiquer par un appel manuel, le numéro porteur et la date de fin de validité de la carte au centre d'autorisation.

3) Le centre d'autorisation a la possibilité de transmettre un numéro de téléphone à l'accepteur (voir spécification CB2A – Champ 44 type BB), dans ce cas le système d'acceptation affiche le message suivant :

APPEL PHONIE
APPELER LE
01.23.45.67.89
ABN VAL

	Abandon de la transaction		
9	Validation de l'Appel phonie		
×	Abandon de la transaction		
L	Validation de l'Appel phonie		

4) Lorsque l'accepteur choisi d'effectuer un appel phonie, l'accepter doit appeler manuellement le centre d'autorisation puis saisir le numéro d'autorisation (2 à 6 caractères) fourni par le centre :

	X	Abandon de la transaction
NUM AUTO ? 123456	-	Suppression d'un caractère
	•	Validation de la saisie du numéro d'autorisation

5) Après la saisie du numéro d'autorisation, le système d'acceptation édite et enregistre la transaction.



12.8.6 Réponse : Refusée avec forçage possible

1) Le système d'acceptation affiche le message suivant :



REMARQUE : Le forçage n'est pas proposé en cas de réponse positive obligatoire ou si le centre de téléparamétrage n'a pas autorisé le forçage.



12.9 FORÇAGE DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation affiche le message suivant :



Après le passage de la carte commerçant, la transaction est acceptée sans effectuer d'appel au centre d'autorisation.

ATTENTION : dans le cas d'un forçage, le commerçant n'est pas couvert par sa banque en cas de fraude.

Réponse positive obligatoire :

Suivant la raison d'appel au centre d'autorisation, le système d'acceptation peut décider d'accepter seulement une réponse positive du centre d'autorisation. Dans ce cas, l'accepteur ne pourra pas forcer la transaction. Une réponse positive du centre d'autorisation est attendue dans les cas suivants :

- La carte porteur n'est pas dans la liste des BINs
- La carte porteur est surveillée dans la liste des BINs
- La carte porteur est soumise à un appel systématique (code service)
- La carte porteur est surveillée dans la liste de contrôle

Néanmoins, il sera toujours possible d'effectuer un appel manuel (appel phonie) au centre d'autorisation sauf dans le cas d'une carte porteur absente de la liste des BINs

12.10 FINALISATION DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation édite le ticket client, enregistre la transaction puis édite le ticket commerçant.





12.10.1 Ticket Commerçant

CARTE BANCAIRE SANS CONTACT Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 A0000000421010 CB LE 01/03/07 A 13 :06 :16	Entête ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères AID de l'application carte Label de l'application carte Date et heure de la transaction
VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy	Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 1010 497010000000002 fin 31/12/2008 88FC18C9083F2038 001 000056 C @ No AUTO : 123456	Numéro contrat – Type d'applicatif Numéro porteur (PAN) Date fin validité Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur N° logique – N° transaction - Mode lecture Puce(C) – Code forçage (* ou Numéro d'autorisation - « MAN » si appel phonie
MONTANT: 10,00 EUR	Montant de la transaction – code devise
Pour information Montant: 65,59 FRF	Montant de la transaction en contre-valeur
DEBIT CARTE DE TEST SIGNATURE DU PORTEUR	Type de transaction Libellé présent si carte de test Libellé présent si signature porteur obligatoire
POUR INFORMATION : DT DIFFERE TICKET COMMERCANT A CONSERVER	Libellé présent si transaction de débit avec différé de recouvrement
Fin Ticket Ligne 1	Destinataire du ticket
Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

@)



CARTE BANCAIRE SANS CONTACT Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3	Entête ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères
A0000000421010	AID de l'application carte
CB	Label de l'application carte
LE 01/03/01 A 13 :06 :16	Date et heure de la transaction
VeriFone	Enseigne de l'accepteur
6, rue de la Verrerie	(CB2A – Champ 72 - Type DF04)
92130 Issy	3 lignes de 20 caractères
1234567	Numéro contrat
?????00000000?	Numéro porteur (PAN)
88FC18C9083F2038	Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur
001 000056 C @	N° logique – N° transaction - Mode lecture (C ou S) – Code forçage (* ou @)
MONTANT: 10,00 EUR	Montant de la transaction – code devise
Pour information Montant: 65,59 FRF	Montant de la transaction en contre-valeur
DEBIT	Type de transaction
CARTE DE TEST	Libellé présent si carte de test
SIGNATURE DU PORTEUR	Libellé présent si signature porteur obligatoire
POUR INFORMATION : DT DIFFERE TICKET CLIENT A CONSERVER	Libellé présent si transaction de débit avec différé de recouvrement Destinataire du ticket
Fin Ticket Ligne 1	Pied ticket transaction
Fin Ticket Ligne 2	(CB2A – Champ 72 - Type DF05)
Fin Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

REMARQUE : Le ticket client possède les caractéristiques suivantes :

- Numéro porteur tronqué des six premiers caractères ainsi que du dernier caractère
- Absence de la date de fin de validité de la carte
- Absence du type d'applicatif
- Absence du numéro d'autorisation



13. TRANSACTION ANNULATION

L'accepteur peut annuler n'importe quelle transaction de débit. Le terminal accède à ce type de transaction par l'intermédiaire des menus :



Lorsque l'accepteur accède à ce menu, le système d'acceptation propose la saisie d'un montant afin d'effectuer une annulation.

La transaction d'annulation est également directement accessible depuis le menu de saisie du montant, l'appui sur la touche « ALPHA », libellée « TRAN » faisant défiler les types de transaction.

13.1 ACQUISITION D'UN MONTANT D'ANNULATION



REMARQUES:

1) Si l'opérateur ne valide pas la saisie du montant dans les cinq secondes, le système d'acceptation retourne en mode repos.

2) L'opérateur peut modifier la devise proposée par défaut grâce au menu système :

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLAGES	1 - REGION	3 - MONNAIE



13.1.1 Sans contact elligible

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend le passage de la carte porteur :

ANNULATION	EUR			
	150,00			
PRESENTEZ	CARTE	Ν	1ANUEL	Paiement manuel (VAD)
TERMINAL	PINPAD		X	Abandon de la transaction
MANUEL				

L'accepteur doit passer la carte du porteur en priorité dans le lecteur sans contact ou effectuer une saisie manuelle du numéro porteur et de la date de fin de validité de la carte en sélectionnant l'option « MANUEL » à l'aide de la touche flèche gauche « • ».

13.1.2 Sans contact non elligible

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend le passage de la carte porteur :

Affichage terminal :

ANNULATION	EUR		
INSEREZ C	ARTE	MANUEL	Paiement manuel (VAD)
TERMINAL	PINPAD	×	Abandon de la transaction
hage pinpad :			
ANNULATION	EUR 150,00		
INSEREZ C	ARTE	Ins	érez la carte à puce dans le pinpad

L'accepteur doit passer la carte du porteur en priorité dans le lecteur puce ou effectuer une saisie manuelle du numéro porteur et de la date de fin de validité de la carte en sélectionnant l'option « MANUEL » à l'aide de la touche gauche « MANUEL ».



13.2 CONTROLE REALISE PAR LE SYSTEME D'ACCEPTATION



Pendant cette phase, le système d'acceptation effectue les contrôles suivants :

- Vérification de l'acceptabilité de la carte porteur
- Authentification pour une carte à puce
- Date validité, Code service, Clé de Luhn pour une carte à piste
- Vérification de la présence de la transaction de débit à annuler
- Contrôle du montant
- Contrôle du numéro porteur
- Contrôle du code service
- Contrôle de la date de fin de validité
- Contrôle de la monnaie

REMARQUE:

Si une de ces vérifications échoue, le système d'acceptation affiche un message d'erreur :





13.3 VALIDATION DE L'ACCEPTEUR



L'accepteur doit passer sa carte commerçant afin de valider la transaction, le système d'acceptation affiche alors le numéro porteur et le montant de la transaction :

ANNULATION
150,00 EUR
497010123456789123
ABANDON VALID

ABANDON	Abandon de la transaction
VALID	Validation de la transaction
×	Abandon de la transaction
l	Validation de la transaction

L'accepteur peut abandonner ou valider la transaction annulation avec une confirmation visuelle du montant et du numéro porteur.

13.4 FINALISATION DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation édite le ticket client, enregistre la transaction puis édite le ticket commerçant.





Entête Ticket Ligne 1	Entête ticket transaction
Entête Ticket Ligne 2	(CB2A – Champ 72 - Type DF05)
Entête Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères
A0000000421010	AID de l'application carte
CB EMV	Label de l'application carte
le 01/03/13 à 13 :06 :16	Date et heure de la transaction
VeriFone	Enseigne de l'accepteur
6, rue de la Verrerie	(CB2A – Champ 72 - Type DF04)
92130 Issy	3 lignes de 20 caractères
1234567 12345 1010	Numéro contrat – Code Banque - Type d'applicatif
Siret : 12345678901234	Numéro Siret
4970100000000002	Numéro porteur (PAN)
fin 31/12/2013	Date fin validité
88FC18C9083F2038	Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur
001 000056 C	N° logique – N° transaction - Mode lecture (C ou S) – Code forçage (* ou @)
MONTANT: 150,00 EUR	Montant de la transaction – code devise
Pour information Montant: 983,94 FRF	Montant de la transaction en contre-valeur
ANNULATION	Type de transaction
CARTE DE TEST	Libellé présent si carte de test
POUR INFORMATION : DT DIFFERE TICKET COMMERCANT A CONSERVER	Libellé présent si transaction de débit avec différé de recouvrement Destinataire du ticket
Fin Ticket Ligne 1	Pied ticket transaction
Fin Ticket Ligne 2	(CB2A – Champ 72 - Type DF05)
Fin Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3	Entête ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères
A0000000421010 CB EMV le 01/03/13 à 13 :06 :16	AID de l'application carte Label de l'application carte Date et heure de la transaction
VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy	Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 12345 Xxxxxxxxxxx1234 88FC18C9083F2038 001 000056 C	Numéro contrat - Code Banque Numéro porteur (PAN) Certificat d'authentification et d'intégrité émetteur N° logique – N° transaction - Mode lecture (C ou S)
MONTANT: 150,00 EUR	Montant de la transaction – code devise
Pour information Montant: 983,94 FRF	Montant de la transaction en contre-valeur
ANNULATION CARTE DE TEST	Type de transaction Libellé présent si carte de test
POUR INFORMATION : DT DIFFERE TICKET CLIENT A CONSERVER	Libellé présent si annulation d'une transaction de débit avec différé de recouvrement Destinataire du ticket
Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

REMARQUE:

Par rapport au ticket commerçant le ticket client possède les caractéristiques suivantes :

- Numéro porteur tronqué des dix premiers caractères
- Absence de la date de fin de validité de la carte
- Absence du type d'applicatif



14. TRANSACTION CREDIT

Le terminal accède à ce type de transaction par l'intermédiaire du menu suivant :



Lorsque l'accepteur accède à ce menu, le système d'acceptation propose la saisie d'un montant afin d'effectuer un crédit.

La transaction crédit est également directement accessible depuis le menu de saisie du montant, les appuis successifs sur la touche « ALPHA », libellée « TRAN » faisant défiler les types de transaction.

14.1 ACQUISITION D'UN MONTANT DE CREDIT



REMARQUES:

1) Si l'opérateur ne valide pas la saisie du montant dans les cinq secondes, le système d'acceptation retourne en mode repos.

2) L'opérateur peut modifier la devise proposée par défaut grâce au menu système :

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLAGES	1 - REGION	3 - MONNAIE



14.2 ATTENTE CARTE PORTEUR

14.2.1 Sans contact elligible

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend le passage de la carte porteur :

CREDIT EUR 150 ,00	
PRESENTEZ CARTE	MANUEL Paiement manuel (VAD)
TERMINAL PINPAD	Abandon de la transaction

L'accepteur doit passer la carte du porteur en priorité dans le lecteur sans contact ou effectuer une saisie manuelle du numéro porteur et de la date de fin de validité de la carte en sélectionnant l'option « MANUEL » à l'aide de la touche « MANUEL ».

14.2.2 Sans contact non elligible

Lorsque le montant est validé, le système d'acceptation attend le passage de la carte porteur : Affichage terminal :

CREDIT EUR	
150 ,00	
INSEREZ CARTE	MANUEL Paiement manuel (VAD)
TERMINAL PINPAD	Abandon de la transaction
Affichage pinpad :	
CREDIT EUR	
<u> </u>	
INSEREZ CARTE	Insérez la carte à puce dans le pinpad

L'accepteur doit passer la carte du porteur en priorité dans le lecteur puce ou effectuer une saisie manuelle du numéro porteur et de la date de fin de validité de la carte en sélectionnant l'option « MANUEL » à l'aide de la touche « MANUEL ».



14.3 CONTROLE REALISE PAR LE SYSTEME D'ACCEPTATION



Pendant cette phase, le système d'acceptation effectue les contrôles suivants :

- Vérification de l'acceptabilité de la carte porteur
- Authentification pour une carte à puce
- Date validité, Code service, Clé de Luhn pour une carte à piste
- Contrôle de la liste de BIN

REMARQUE:

Si le numéro porteur est absent de la liste des BINs, le système d'acceptation accepte la transaction de crédit seulement si le fichier transaction comporte une transaction de débit avec ce même numéro porteur.

Si une de ces vérifications échoue, le système d'acceptation affiche un message d'erreur :





14.4 VALIDATION DE L'ACCEPTEUR



L'accepteur doit passer sa carte commerçant afin de valider la transaction .

14.5 FINALISATION DE LA TRANSACTION

Le système d'acceptation édite le ticket client, enregistre la transaction puis édite le ticket commerçant.





CARTE BANCAIRE CB Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3

A0000000421010 CB EMV le 01/03/13 à 13 :06 :16

VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy

1234567 12345 1010 Siret : 12345678901234 4970100000000002 fin 31/12/2013 001 000056 C

MONTANT: 150,00 EUR

Pour information 983,94 FRF

> **CREDIT** CARTE DE TEST

TICKET COMMERCANT A CONSERVER

> Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3

Entête ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

AID de l'application carte Label de l'application carte Date et heure de la transaction

Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères

Numéro contrat – Code Banque – Type d'applicatif N° Siret Numéro porteur (PAN) Date fin validité - Code service Nro logique Système - Nro transaction - Mode lecture (C ou S)

Montant de la transaction - code devise

Montant de la transaction en contre-valeur

Type de transaction Libellé présent si carte de test

Destinataire du ticket

Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



CARTE BANCAIRE CB Entête Ticket Ligne 1 Entête ticket transaction Entête Ticket Ligne 2 (CB2A – Champ 72 - Type DF05) Entête Ticket Ligne 3 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères A000000421010 AID de l'application carte CB FMV Label de l'application carte Date et heure de la transaction le 01/03/13 à 13 :06 :16 VeriFone Enseigne de l'accepteur 6, rue de la Verrerie (CB2A - Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères 92130 lssv Numéro contrat – Code Banque 1234567 12345 Numéro porteur (PAN) Siret : 12345678901234 N° Siret xxxxxxxxxxxx1234 N° logique Système – N° transaction - Mode lecture (C ou S) 001 000056 C Montant de la transaction - code devise **MONTANT: 150,00 EUR** Pour information Montant de la transaction en contre-valeur 983,94 FRF Type de transaction CREDIT Libellé présent si carte de test CARTE DE TEST

Destinataire du ticket

Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF05) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

REMARQUE :

Par rapport au ticket commerçant le ticket client possède les caractéristiques suivantes

- Numéro porteur tronqué des douze premiers caractères
- Absence de la date de fin de validité de la carte
- Absence du type d'applicatif

A CONSERVER

Fin Ticket Ligne 1

Fin Ticket Ligne 2

Fin Ticket Ligne 3



15. TRANSACTION NON ABOUTIE

Si l'accepteur a activé l'impression du ticket de transaction non aboutie, le système d'acceptation imprimera un ticket de transaction non aboutie pour tout incident lors de l'exécution d'une transaction Débit, Crédit ou annulation. Le ticket édité en double exemplaire dont le dernier doit être conservé par le commerçant. Il comporte la mention suivante :

« ABANDON »

Pour les transactions pistes, le numéro présent derrière le libellé ABANDON précise le type d'incident.

La liste des incidents est la suivante :

10	Non spécifié (Abandon utilisateur,)
22	Carte interdite en liste de numéro de contrôle
23	Carte refusée en liste de numéro de contrôle
24	Carte interdite en liste des BINs
25	Carte refusée en liste des BINs
26	Carte interdite en réponse demande d'autorisation
27	Carte refusée en réponse demande d'autorisation
32	Incident technique lors de l'édition du ticket porteur
33	Incident sans forçage possible lors d'une demande d'autorisation



16. MENU APPLICATION BANCAIRE

MENU PRINCIPAL 2 A	PPLICA	TION	
	C <u>hoi</u> x	disponibles :	
<u>MENU BANCAIRE</u>	1	TOTAL	
	2	JOURNAL	
2 JOURNAL	3	TELECOLLECTE	
3 TELECOLLECTE	4	TELEPARAMETRAGE	
4 TELEPARAMETRAGE	5	PARAMETRES	
5 PARAMETRES	6	DUPLICATA	
6 DUPLICATA			
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$			
16.1 TOTAL			

MENU PRINCIPAL 2 - APPLICATION 1 – TOTAL

Cette fonctionnalité permet d'imprimer les totalisateurs de l'application Bancaire. Les totalisateurs sont effacés à chaque télécollecte.

REMARQUE : Le système d'acceptation peut éditer des totalisateurs pour 7 codes monnaies différents si l'acquéreur a téléparamétré 7 devises.

REMARQUE : Le commerçant peut à tout moment sortir l'ensemble des totalisateurs de toutes les applications actives dans le terminal de la manière suivante :

MENU PRINCIPAL

1 - TRANSACTION

8 – TOTAL APPLI



icket Total	
TOTAUX TRANSACTIONS APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères
Compte rendu le 28/03/13 à 11 :29 :00	Date et heure de l'application bancaire
VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy	Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010	Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site Nro logique du système d'acceptation
NBR TRANSACTIONS EN EURAchats :015Dont Différés006Rembt :002Annulées:001	Code alphabétique de la monnaie Nombre de transactions débit Nombre de transactions en différé de recouvrement Nombre de transactions crédit Nombre de transactions annulées
MONTANTS EN EUR Achats : 14530,52 Dont Différés 4450,78 Rembt : 130,00 Annulées : 542,54	Code alphabétique de la monnaie Montant total des transactions débit Montant total des transactions en différé de recouvrement Montant total des transactions crédit Montant total des transactions annulées
TICKET A CONSERVER Fin de compte rendu Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



16.2 JOURNAL



Cette fonctionnalité permet d'imprimer le journal de cartes de l'application Bancaire.

Ce journal de cartes est effacé après une télécollecte réussie.

L'édition du journal de cartes s'effectue par devise.

Les transactions abouties et non abouties sont présentes dans ce journal de carte.

La touche « 🔜 » du clavier permet d'interrompre l'édition du journal entre deux transactions.



Ticket Journal

JOURNAL APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application	
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères	
Compte rendu le 28/03/13 à 11 :29 :00	Date et heure de l'application bancaire	
VeriFone 6, rue de la Verrerie 92130 Issy	Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères	
1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010	Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site N° logique du système d'acceptation	
06/02/13 14 :06 :00 4901234567890 311213 00001 C @ 1234 50,00 EUR DEBIT	Journal des transactions euros Date fin val – N° trans.– Mode (C ou S) – Autoris. – N° autor.	
06/02/13 15 :06 :00 4901234222222 311208 00002 C 20,000 EUR CREDIT	Date et heure de la transaction Numéro porteur / Code service Date fin validité – N° transaction – Mode (C ou S) Montant / Code monnaie / Type transaction	
06/02/13 15 :16 :00 4901234567890 901 311208 00004 C @ 1234 50,00 EUR ANNUL	Numéro porteur / Code service	
06/02/07 15 :30 :00 4901234567890 901 311208 00005 C 150 EUR DIFF	lournal des transpotions en livres	
06/02/07 16 :32 :00 4901234567890 901 311208 00003 C 150 GBP ABAND		
TICKET A CONSERVER Fin de compte rendu Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères	



MENU PRINCIPAL

2 - APPLICATION

3 - TELECOLLECTE

Cette fonctionnalité active un appel au centre de télécollecte afin d'effectuer une remise manuelle des fichiers transactions. Il existe un fichier transaction par code devise. Le terminal peut mémoriser jusqu'à 400 transactions sans effectuer de telecollecte.

REMARQUE : Le commerçant peut à tout moment télécollecter l'ensemble des transactions effectuées avec les différentes applications actives dans le terminal en entrant dans le menu :

MENU PRINCIPAL

1 - TRANSACTION



Lors de l'appel au centre de télécollecte, le système d'acceptation affiche les messages suivants :

Lors de l'appel au centre d'autorisation, le système d'acceptation affiche les messages suivants:



Puis après la connexion des modems :



Type Raccordement

Numéro Raccordement

Type Raccordement Numéro Raccordement

Puis après la connexion au réseau TRANSPAC :



Numéro Raccordement Adresse Raccordement

Puis après la connexion au serveur de télécollecte :



Puis pour la remise d'un fichier transaction:



Code devise de la remise Nombre de transactions transmises sur nombre total de transaction

REMARQUE : Après la télécollecte, le centre peut déclencher un téléparamétrage du système d'acceptation



Ticket Compte rendu de Remise

TELECOLLECTE APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application
TICKET COMPTE-RENDU 002	
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères
le 28/03/13 à 11 :29 :00 1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010 1010	Date et heure de l'application bancaire Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site Nro logique du système d'acceptation Type d'applicatif
REMISE N° : 000013 FICHIER N° : 000013	Numéro de séquence de la remise Numéro de fichier de transactions
NBR TRANSACTIONS EN EURAchats :015Dont Différés006Rembt :002Annulées :001	Code alphabétique de la monnaie Nombre de transactions débit Nombre de transactions en différé de recouvrement Nombre de transactions crédit Nombre de transactions annulées
MONTANTS EN EUR Achats : 14530,52 Dont Différés 4450,78 Rembt : 130,00 Annulées : 542,54	Code alphabétique de la monnaie Montant total des transactions débit Montant total des transactions en différé de recouvrement Montant total des transactions crédit Montant total des transactions annulées
REMISE No : 000014	Remise suivante
NBR TRANSACTIONS EN GBP	
TRANSMISSION REUSSIE	Résultat de la transmission
TICKET A CONSERVER Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

REMARQUE : Le numéro séquentiel de remise est unique.



16.4 TELEPARAMETRAGE

Cette fonctionnalité active un appel au centre de téléparamétrage

2. - APPLICATION

MENU PRINCIPAL

4 - TELEPARAMETRAGE

Lors de l'appel au centre de téléparamétrage, le système d'acceptation affiche les messages suivants :



Type Raccordement Numéro Raccordement

Puis après la connexion des modems :

BANCAIRE CONNEXION 2400 PAD EBAM 0836064444

Type Raccordement Numéro Raccordement

Puis après la connexion au réseau TRANSPAC :



Numéro Raccordement Adresse Raccordement

Puis après la connexion au serveur de téléparamétrage:





Pendant la demande d'état fonctionnel,



Puis,



Puis pendant le transfert des tables de paramètres:



Libellé de la table de paramètres Nombre de message transféré sur le nombre de message à transmettre

REMARQUES:

- 1) A la fin du téléparamétrage, le serveur transmet l'heure GMT au système d'acceptation.
- 2) Pendant la demande d'état fonctionnel, le système d'acceptation transmet les informations suivantes à l'acquéreur :
 - Le numéro de version des tables présentes dans le système d'acceptation
 - Les données de référence du système d'acceptation (Numéro série, taille mémoire, Numéro version logicielle,...)
- 3) Le système d'acceptation accepte une liste de contrôle de 8000 numéros maximum.



Ficket Compte rendu téléparamét	rage
TELEPARAMETRAGE APPLICATI	ON
BANCAIRE	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1	Entête ticket
Entête Ticket Ligne 2	(CB2A - Champ 72 - Type DE06)
Entête Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères
3	
le 28/01/07 à 11 ·29 ·00	Data at hours de l'application honogire
1234567	Date et neure de l'application bancaire
0000	Numero de contrat
9999	l ype d'activité commerciale
10	Type de paiement
0000001	Type de site
N° LOGIQUE 010	Nro logique du système d'acceptation
1010	Type d'applicatif
N° MONNAIE 000	1 Liste des tables téléparamétrées avec le
N° AUTRE MONNAIE 001	7 numéro de version
N° MSG PORTEUR 000	2
N° MSG ACCEPT 000	3
Nº TICKET PORTEUR 000	5
Nº TICKET CPT RENDII 000	5
Nº DADAM ACCEDT 000	4
Nº DADAM ADDITCATTE 000	7
Nº ADDEL 000	0
N° APPEL 000	
N° RISQU ACQ 001	2
N° LISTE OPPOSITION 001	.3
N° LISTE DE BINS 001	4
N° TELECOLLECTE 002	1
N° TELEPARAMETRAGE 002	2
N° VER AUTORISATION 002	3
N° HORODATAGE GMT 001	.8
N° VER TCC 002	3
N° VER DOLS EMV 002	3
N° VER TAC EMV 002	3
N° K PUB EMV 002	3
N° VER AID EMV 002	3
N° VER APPEL EMV 002	3
N° VER OPT TLC 002	3
N° ID PSEUDOSESSION 002	8
APPLT ACTIVE	1
	-
TABLES SUPPRIMEES .	Liste des tables supprimées par
NON	téléparamétrage
	Résultat de la transmission
CHARGEMENT REUSSI	
	Pied ticket transaction
IICKET A CONSERVER	(CB2A - Champ 72 - Type DE06)
Fin Ticket Ligne 1	2 lignes de 23 caractères ± 1 ligne de 4 caractères
Fin Ticket Ligne 2	2 ingries de 20 caracteres + 1 ingrie de 4 caracteres
Fin Ticket Ligne 3	



Ce menu permet d'accéder à toutes les fonctions d'édition et de consultation définies par le GIE Carte bancaire

Accès à la fonction : Menu Principal



PARAMETRES	Choix disponibles :		
1 IMPRESSIONS	1	IMPRESSIONS	
2 CONSULTATIONS	2	CONSULTATIONS	
3 MODIFICATIONS	3	MODIFICATIONS	
4 OPTIONS	4	OPTIONS	

16.5.1 Impressions



16.5.1.1 Duplicata de remise

2 APPLICATION	5 - PARAMETRES	1 IMPRESSIONS	1. DUPLICATA REMISE

Le système d'acceptation édite un duplicata du ticket de compte-rendu de la dernière télécollecte.

16.5.1.2 Résultat du chargement

2 APPLICATION	5 - PARAMETRES	1 IMPRESSIONS	2. RÉSULTAT CHARGEMEN

Le système d'acceptation édite un duplicata du ticket de compte-rendu du dernier téléparamétrage.


16.5.1.3 Paramètres de référence

2 APPLICATION 5 - PARAME	IRES 1 IMPRESSIONS 3. PARAM RÉFÉRENCEMEN	
Le système d'acceptation édite le tick	et des paramètres de référence suivant :	
PARAMETRES DE REFERENCE APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application	
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 le 28/03/13 à 11 :29 :00 1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères Date et heure de l'application bancaire Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site N° logique du système d'acceptation	
IDSA : 12345678 ID-PS : 29292929 BDOM : 49701012345 ITP : 117531020102 MONNAIES OU DEVISES ACCEPTE :	Identification du système d'acceptation Identifiant pseudo-session Identification de l'établissement acquéreur	
FRF EUR GBP SEUIL D'APPEL	Code alphabétique des devises acceptées	
00H00 - 23H59 : CODE (CR:90) 100,00 EUR	Plage horaire de validité du seuil d'appel carte à puce Coef.réduct. appel. Montant du seuil d'appel avec code devise	
00H00 - 23H59 : (CR :90) 200,00 EUR	Plage horaire de validité du seuil d'appel général Coef.réduct. appel. Montant du seuil d'appel avec code devise	
MONTANT MIN : 1,00 EUR	Montant minimum accepté d'une transaction	
MONTANT MAX : 1000000,00 EUR MONTANT DOUBLE AUTHENT: 1000,00 EUR	Montant maximum accepté d'une transaction Montant de double authentification porteur (Code et signature)	
LONGUEUR MIN PAN : 10 LONGUEUR MAX PAN : 19 TYPE TRANSAC : 9 TEMPO SAISIE CODE : 99 DUREE VIE CARTE : 10 FORCAGE AUTORISE : OUI AUTORISATION : AUTO	Longueur minimum d'un numéro de carte porteur Longueur maximum d'un numéro de carte porteur Type de transaction acceptée Temporisation de saisie du code confidentiel Durée de vie maximum d'une carte Forçage commerçant autorisé : OUI/NON Appel au centre d'autorisation : Automatique/Manuel	
FIN TICKET LIGNE 1 FIN TICKET LIGNE 2 FIN TICKET LIGNE 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères	



- Type Transac : Types de transactions acceptées par le terminal
 - 1 : Débit
 - 2 : Crédit
 - 3 : Débit Crédit
 - 4 : Débit Différé de recouvrement
 - 5 : Débit Annulation
 - 6 : Débit Crédit Différé de recouvrement
 - 7 : Débit Crédit Annulation
 - 8 : Débit Annulation Différé de recouvrement
 - 9 : Débit Crédit Annulation Différé de recouvrement



16.5.1.4 Paramètre de fonctionnement

2. - APPLICATION 5 - PARAMETRES

1. - IMPRESSIONS

4. PARAM FONCTIONNEMENT

Le système d'acceptation édite le ticket des paramètres de fonctionnement suivant :

DE FONCTIONNEMENT APPLICATION BANCAIRE Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 le 28/03/13 à 11 :29 :00 1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010	Libellé de l'application Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères Date et heure de l'application bancaire Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site N° logique du système d'acceptation
TELECOLLECTE	Paramètres du système acquéreur de télécollecte :
TYPE RACCORDMENT : PAD EBAM AD RACCORD PRINC : 0836064444 TYPE RACCORDMENT : PAD EBAM AD RACCORD SEC : 0836062424 ADRESSE PRINCIPALE : 123456789 ADRESSE SECONDAIRE : 99999999 à 10h00 DELAI : 0120	Type de raccordement principal : PAD EBAM / PAD EMA Adresse de raccordement principal Type de raccordement secondaire : PAD EBAM / PAD EMA Adresse de raccordement secondaire Adresse d'appel principale Adresse d'appel secondaire Heure d'appel Délai d'attente entre deux appels en secondes Nombre maximum d'essais d'appel
FREQ MIN : 01	Fréquence minimum d'appel en jour
TELEPARAMETRAGE	Paramètres du système acquéreur de téléparamétrage :
TYPE DE RACCORDEMENT : PAD EBAM AD RACCORDEMENT PRINC : 0836064444 TYPE DE RACCORDEMENT : PAD EBAM AD RACCORDEMENT SEC : 0836062424 ADRESSE PRINCIPALE : 123456789 ADRESSE SECONDAIRE : 999999999 Ie 23/03/13 à 10h00 DELAI : 0900 NBR MAX ESSAIS : 03 FREQ APPEL : 10	Type de raccordement principal : PAD EBAM / PAD EMA Adresse de raccordement principal Type de raccordement secondaire : PAD EBAM / PAD EMA Adresse de raccordement secondaire Adresse d'appel principale Adresse d'appel secondaire Heure d'appel Délai d'attente entre deux appels en secondes Nombre maximum d'essais d'appel Fréquence d'appel en jour



AUTORISATION	Paramètre du système acquéreur d'autorisation :
TYPE DE RACCORDEMENT : PAD EBAM	Type de raccordement principal : PAD EBAM / PAD EMA
AD RACCORDEMENT PRINC : 0836064444	Adresse de raccordement principal
AD RACCORDEMENT SEC :	Type de raccordement secondaire : PAD EBAM / PAD EMA
0836062424 ADRESSE PRINCIPALE :	Adresse de raccordement secondaire
123456789 ADRESSE SECONDAIRE : 9999999999	Adresse d'appel principale Adresse d'appel secondaire
TELECHARGEMENT	Paramètre du système acquéreur de téléchargement :
SCENARIO : 12345	Numéro de scénario sur le téléchargeur
CONNEXION IP AD RACCORDEMENT PRINC :	Type de raccordement principal : PAD EBAM / PAD EMA / NON SIGNIFICATIF
0836064444 TYPE DE RACCORDEMENT :	Adresse de raccordement principal
AD RACCORDEMENT SEC : 0147465841	Adresse de raccordement secondaire
ADRESSE PRINCIPALE : Mmsvfi.fr:04001	Adresse d'appel principale
ADRESSE SECONDAIRE : Mmsvfi.fr:04001	Adresse d'appel secondaire
DELAI : 0900	Délai entre 2 appels
NBR MAX APPEL : 03	Nombre maximum d'essais d'appel
FIN TICKET LIGNE 1	Pied ticket transaction
Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	(CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères

Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

REMARQUES:

- 1) Le téléparamétrage se déclenchera à l'heure programmée mais aussi à la fréquence d'appel définie par le centre acquéreur de téléparamétrage
- 2) Lorsque la fréquence d'appel est nulle, le système d'acceptation n'effectue plus les appels à fréquence programmée.
- 3) Le système acquéreur de télécollecte ou de téléparamétrage peut utiliser des PADs permettant une connexion à 14400 Bauds afin de réduire la durée de la transmission.



16.5.1.5 Edition des numéros de version des tables de paramètres

2. - APPLICATION

5 - PARAMETRES

1. - IMPRESSIONS

5. N° VERSION

Le système d'acceptation édite le ticket suivant :

N° VERSION APPLICA BANCAIRE Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 Ie 28/03/13 à 11 :29 :00 1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010 1010	ΓΙΟΝ	Libellé de l'application Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères Date et heure de l'application bancaire Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site N° logique du système d'acceptation Type d'applicatif
N° MONNAIE N° AUTRE MONNAIE N° MSG PORTEUR N° MSG ACCEPT N° TICKET PORTEUR N° TICKET CPT RENDU N° PARAM ACCEPT N° PARAM APPLICATIF N° APPEL N° RISQU ACQ N° LISTE OPPOSITION N° LISTE DE BINS N° TELECHARGEMENT N° TELECOLLECTE N° TELEPARAMETRAGE N° VER AUTORISATION N° HORODATAGE GMT N° VER TCC N° VER TCC N° VER TAC EMV N° VER TAC EMV N° VER AID EMV N° VER AID EMV N° VER AID EMV N° VER APPEL EMV N° VER OPT TLC N° ID PSEUDOSESSION APPLI ACTIVE Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	0001 0017 0002 0003 0005 0006 0004 0007 0008 0012 0013 0014 0020 0021 0022 0023 0023 0023 0023 0023	Liste des tables avec leur numéro de version Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



16.5.1.6 Edition des paramètres de téléchargement

2. - APPLICATION

5 - PARAMETRES

1. - IMPRESSIONS

6. PARAM TELECHAR

Le système d'acceptation édite le ticket suivant :

PARAMETRES TELECHARGEMENT APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 le 28/03/01 à 11 :29 :00 1234567 9999 10 00000001 Nro LOGIQUE 010	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères Date et heure de l'application bancaire Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site Nro logique du système d'acceptation
TELECHARGEMENT	Liste des paramètres de téléchargement
SCENARIO: TYPE DE RACCORDEMENT: AD RACCORDEMENT PRINC:	
TYPE DE RACCORDEMENT: AD RACCORDEMENT SEC: ADRESSE PRINCIPALE : ADRESSE SECONDAIRE : DELAI: NBR MAX APPEL: NBR MAX REPRISE:	
Fin Ticket Ligne 1 Fin Ticket Ligne 2 Fin Ticket Ligne 3	Pied ticket transaction (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



16.5.1.7 Edition des paramètres de configuration EMV

2. - APPLICATION

5 - PARAMETRES 1. - IMPRESSIONS

7. CONFIG EMV

Le système d'acceptation édite le ticket suivant :

CONFIGURATION EMV APPLICATION BANCAIRE	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1	Entête ticket
Entête Ticket Ligne 2	(CB2A – Champ 72 - Type DF06)
Entête Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères
le 28/03/13 à 11 :29 :00	Date et heure de l'application bancaire
1234567	Numéro de contrat
9999	Type d'activité commerciale
10	Type de paiement
00000001	Type de site
N° LOGIQUE 010	N° logique du système d'acceptation
Emplacement=0Numero ICS=17ICS=123456789ABCDEF0CONFIG ID=EEAA CC DD	Handle EMV N° d'ICS (Implementation Conformance Statement) Configuration de l'ICS CRC du Kernel EMV
Fin Ticket Ligne 1	Pied ticket transaction
Fin Ticket Ligne 2	(CB2A – Champ 72 - Type DF06)
Fin Ticket Ligne 3	2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4 caractères



16.5.2 Menu Consultation

MENU PRINCIPAL 2 APPLI	ATION 5 - PARAMETRES 2 CONSULTATIONS	
CONSULTATIONS	Choix disponibles :	
1 PARAM REFERENCEMEN	1 PARAM REFERENCEMEN	
2 PARAM FONCTIONNEME	2 PARAM FONCTIONNEME	
3 TRANSACTIONS	3 TRANSACTIONS	

16.5.2.1 Consultation des paramètres de référencement

2 APPLICATION	5 - PARAMETRES	2 CONSULTATIONS	1. PARAM REFERENCEMEN

 \Rightarrow Sélectionner un type de paramètres

Le terminal affiche les données. Lorsqu'elles ne rentrent pas dans un seul écran, la touche «SUITE» permet de visualiser la suite (l'écran suivant), la touche «PREC.» permettant de revenir en arrière (écran précèdent). L'appui sur la touche « X » permet de revenir au menu PARAM REFERENCEMENT.

Exemple : Numéros de versions

N° VERSION MONNAIE		
0003 AUTRE MONNAIE	ALPHA FIN	
003	SUITE ECRAN SUIVA	NT
MSG PORTEUR 003	FIN	
FIN SUITE		
N° VERSION		
AUTRE MONNAIE		
003	PREC. ECRAN PREC	EDENT
MSG PORTEUR	ALPHA FIN	
0004	SUITE ECRAN SUIV	ANT
MSG ACCEPT 004	FIN	



16.5.2.2 Consultation des paramètres de fonctionnement

2 APPLICATION 5 - PARAMETRES	2 CONSULTATIONS	2. PARAM FONCTIONNEME
 ⇒ Sélectionner un type de paramètres de f Le terminal affiche les données. Lorsqu'el permet de visualiser la suite (l'écran suiv (écran précèdent). L'appui sur la FONCTIONNEMENT. Pour chaque type de fonctionnement le f centre: En configuration RTC le n° de tel principal le n° de tel secondaire le nb maximum d'essais le délai d'attente entre deux appels la fréquence minimum d'appel 	fonctionnement. lles ne rentrent pas dans un vant), la touche «PREC.» p touche « X » permet de terminal affiche les données	seul écran, la touche «SUITE» permettant de revenir en arrière revenir au menu PARAM caractéristiques des appels au
Ou bien en configuration IP : le type de réseau la priorité d'accès l'adresse réseau le numéro de port Puis : le délai d'attente entre deux appels la fréquence minimum d'appel		
Exemple : paramètres d'appels de la téléco	bllecte	



ALPHA	FIN
SUITE	ECRAN SUIVANT
×	FIN



PREC.	ECRAN PRECEDENT
ALPHA	FIN
SUITE	ECRAN SUIVANT
X	FIN



16.5.2.3 Consultations de transactions abouties et non abouties d'une application

2 - APPLICATION ■ 5 - PARAMETRES ■ 2 - CONSULTATIONS ■ 3 TRANSACTIONS	2 - APPLICATION	5 - PARAMETRES	2 - CONSULTATIONS		3 TRANSACTIONS
---	-----------------	----------------	-------------------	--	-----------------------

Cette fonction permet de consulter une plusieurs transactions du fichier de transactions d'une application. La sélection de la transaction s'effectue par l'intermédiaire du numéro séquentiel de la transaction.

Sélection de la transaction :

CONSULTATION SAISIR NUMERO DE TRANSACTION ?		
(1 - 5)	X	Abandon de la saisie
5	-	Effacer toute la saisie
ABN <- VAL	V	Validation après la saisie du numéro de transaction

Le système d'acceptation affiche les données. Lorsqu'elles ne rentrent pas dans un seul écran, la touche «SUITE» permet de visualiser la suite (l'écran suivant), la touche «PREC.» permettant de revenir en arrière (écran précèdent). L'appui sur la touche ABN permet de revenir au menu CONSULTATION.

Pour chaque transaction, le système d'acceptation affiche les éléments suivants :

- Numéro porteur
- Code service de la carte porteur (carte à piste)
- Date de fin de validité de la carte porteur
- Type de support (C pour carte à puce, S pour carte à piste)
- Code forçage (* pour transaction forcée, @ pour transaction autorisée)
- Numéro d'autorisation
- Montant de la transaction
- Type de transaction (Débit, Crédit, Annulation, Différé)
- Numéro de contrat commerçant



Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

Les écrans successifs suivants sont affichés :

TYPE DE SUPPORT

С

CODE FORCAGE

TR No: 000005 PORTEUR		
4970101234567890 DATE VALIDITE 31/12/13	ALPHA	FIN
TYPE DE SUPPORT	SUITE	ECRAN SUIVANT
C	X	FIN
FIN SUITE		
TR No: 000005		
4970101234567890		
DATE VALIDITE	PREC.	ECRAN PRECEDENT
31/12/13	ALPHA	FIN

SUITE

X

FIN

ECRAN SUIVANT



16.5.3 Menu Modifications (connexion RTC)



La modification des paramètres nécessite le passage de la carte commerçant, après cela le système d'acceptation propose successivement la modification des paramètres suivants :

16.5.3.1 Saisie du numéro logique du système d'acceptation [3 caractères numériques]

BANCAIRE		
	×	Abandon de la saisie
001	-	Effacer la saisie
ABN <= VAI	H	Validation après la saisie de 3 caractères numériques

REMARQUE : Si le fichier transaction n'est pas vide, le système d'acceptation ne propose pas la modification de ce paramètre, l'utilisateur doit effectuer une télécollecte.

16.5.3.2 Saisie du type de raccordement principal





16.5.3.3 Saisie du numéro de téléphone de raccordement au PAD [1 à 20 caractères numériques]



16.5.3.4 Saisie l'adresse Transpac du serveur de téléparamétrage [1 à 20 caractères numériques]



16.5.3.5 Saisie du type de raccordement secondaire



REMARQUE :

Pour le PAD Transpac sélectionner la valeur 2 (PAD EBAM)

Pour le PAD monétique sélectionner la valeur 1 (PAD EMA)



16.5.3.6 Saisie du numéro de téléphone de raccordement secondaire [1 à 20 caractères numériques]



16.5.3.7 Saisie l'adresse Transpac du serveur de téléparamétrage secondaire [1 à 20 caractères numériques]





16.5.4 Menu Modifications (connexion IP)

Dans le cas d'une connexion IP, après passage de la carte commerçant le système d'acceptation propose successivement la modification des paramètres suivants :

16.5.4.1 Saisie du numéro logique du système d'acceptation [3 caractères numériques]

BANCAIRE NUM LOG SYSTEME	
	Abandon de la saisie
001	Effacer la saisie
ABN <- VAL	Validation après la saisie de 3 caractères numériques

REMARQUE : Si le fichier transaction n'est pas vide, le système d'acceptation ne propose pas la modification de ce paramètre, l'utilisateur doit effectuer une télécollecte.

16.5.4.2 Saisie du type de raccordement principal



16.5.4.3 Saisie de l'adresse IP principale



Remarque : La touche « F1 » permet de saisir une adresse URL



16.5.4.4 Saisie du numéro de port 1



16.5.4.5 Choix du type d'authentification



16.5.4.6 Choix du certificat SSL



REMARQUE: On peut renseigner jusqu'à 4 profils IP avec les paramètres ci-dessus



16.5.5 Menu Options

MENU PRINCIPAL	PPLICATIO	ON 5 - F	PARAMETRES 4 - OPTIONS
OPTIONS	Choix	disponibles :	
1 TICKET	1	TICKET	Impression du ticket de transaction non abouti
2 FORCAGE	2	FORCAGE	Par carte COM ou par touche
3 DOUBLON	3	DOUBLON	Voulez-vous détecter les transactions doublons?

16.6 DUPLICATA

Cette fonctionnalité permet d'éditer le duplicata de la dernière transaction bancaire effectuée sur le système d'acceptation. Suite à une télécollecte ou si aucune transaction n'a été effectuée sur le système d'acceptation, le duplicata de la dernière transaction est impossible.

REMARQUE : Si la dernière transaction est une transaction bancaire, il est possible d'accéder plus rapidement à cette fonctionnalité de la manière suivante :

• Menu Bancaire :



• Menu Principal :



• Menu d'attente :

Appui sur lea touche de fonction « DUP »



Manuel Utilisateur - CB 5.2 – GAMME VX

17. MENU SYSTEME

MENU PRINCIPAL

3. - SYSTEME

<u>SYSTÈME</u>
1 REGLAGES
2 INFORMATION
3 TELECHARGEMENT
4 NUMERO TERMINAL
5 REDEMARRAGE
6 ARRETER
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$

-	3	I	3	•	

Choix d	disponibles :	
1	REGLAGES	
2	INFORMATION	Informations concernant le terminal
3	TELECHARGEMENT	Choix de l'interface de téléchargement (Modem/Ethernet).
4	NUMERO TERMINAL	Saisie du numéro de terminal.
5	REDEMARRAGE	Redémarrage du terminal
6	ARRETER	Arrêt du terminal

17.1 REGLAGES

MENU PRINCIPAL	3 SYSTEME	3.1 - REGLAGES
----------------	-----------	----------------



|--|

1	REGION	Réglage des paramètres régionaux
2	COMMUNICATION	
3	AFFICHEUR	
4	IMPRIMANTE	Réglage du contraste d'impression
5	CLAVIER	Activation/Désactivation du Bip
6	ALIMENTATION	Pour faire redémarrer le terminal
7	CAISSE	
8	APPLICATIF	
9	PINPAD	Uniquement en presence d'un pinpad

17.1.1 Région

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLAGES	1 - REGION



Choix disponibles :

_				
	1	DATE ET HEURE	Réglage date et heure	
	2	LANGUE	Choix de la langue	
	3	MONNAIE	Choix de la monnaie par défaut	
	4	LOGO VERIFONE	Allumage/extinction du logo Verifone	







Attention, l'application bancaire possède son propre horodateur. Cet horodateur est mis à jour par le centre acquéreur de téléparamétrage. Celui-ci transmet à l'application bancaire la date et heure GMT ainsi qu'une table de paramètres GMT contenant des décalages par rapport à la date et heure GMT. Cette table permet notamment de programmer les changements heure d'été, heure d'hiver.

L'accepteur n'a pas la possibilité de modifier la date et l'heure de l'application bancaire. Si l'accepteur modifie la date et heure système, la date et heure de l'application bancaire ne sont pas modifiées. Si la date et l'heure de l'application bancaire sont incorrectes, contactez votre acquéreur.



17.1.2 Communication

1 - REGLAGES

2 - COMMUNICATION

Choix disponibles :

COMMUNICATION 1 ACCES PRINCIPAL
2 ACCES SECOURS 3 BASCULEMENT
4 TICKET CONFIG
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$

1	ACCES PRINCIPAL	Selection de l'interface de communication principal
2	ACCES SECOURS	Selection de l'interface de communication secondaire
3	BASCULEMENT	Selection du mode de basculement sur l'interface de communication secondaire automatique ou manuel
4	TICKET CONFIG	Impression du ticket de configuration



Selection de l'interface de communication principal

Choix disponibles pour le mode RTC :

MODEM RTC
1 STANDARD
2 NUMEROTATION
3 TONALITE
4 MODULATION
5 TENSION LIGNE
6 IMPRIMER CONFIG
$\longleftarrow \uparrow VAL \downarrow \longrightarrow$

1	STANDARD	Numéro de standard.
2	NUMEROTATION	Fréquentiel ou Impulsionnel.
3	TONALITE	Attente de tonalité avant de numéroter. Activer lors de l'utilisation de certains standards.
4	MODULATION	Automatique ou V22 BIS.
5	TENSION LIGNE	Détection du niveau de tension de ligne. A désactiver si la ligne ne respecte pas les normes France telecom.
6	IMPRIMER CONFIG	Imprimer la configuration RTC

Choix disponibles pour l'Ethernet :

ET	[HERNET
1 CONFIG	GURER
2 PASSE	RELLE
3 INIT SS	L
4 IMPRIM	ER CONFIG
5 IMPRIM	ER CERTIFICA
6 MAINTE	INANCE
$\leftarrow \uparrow$	$VAL \downarrow \longrightarrow $

1	CONFIGURER	Connexion en mode DHCP ou non
2	PASSERELLE	Configurer la passerelle
3	INIT SSL	Recuperation d'un certificat client en mode sécurisé
4	IMPRIMER CONFIG	Imprimer la configuration Ethernet
5	IMPRIMER CERTIFICA	Impression d'un certificat
6	MAINTENANCE	Impression infos configuration IP et test adresses



MENU PRINCIPAL

3 - SYSTEME 1- REGLAGES

3- AFFICHEUR

Choix disponibles : **AFFICHEUR** 1 CONTRASTE Réglage du contraste. 2 RETROECLAIRAGE 2 RETROECLAIRAGE Activer/Désactiver le retroéclairage. **3 DELAI ECLAIRAGE** Fixer un délai pour le retro éclairage. Attention le rétro éclairage diminue 3 DELAI ECLAIRAGE VAL l'autonomie des portables en fonctionnement sur batterie.

17.1.4 Imprimante

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME		1 - REGL	AGES	4 - IMPRIMANTE
IMPRIMANTE	Choix	disponible	s:		
1 CONTRASTE 2 CARACTERES	1	CONTRASTE		Réglage (non acti	du contraste de l'imprimante if).
\leftarrow \uparrow VAL \downarrow –	→ 2	CARA	CTERES	Choix de ou norma	e la police de caractères, petite ale.

17.1.5 Clavier

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLAG	GES 5 - CLAVIER
CLAVIER	Choix di	sponibles :	
1 RACCOURCIS 2 BIP 3 RETROECLAIRAGE	1	RACCOURCIS	Lister ou supprimer les raccourcis claviers
	2	BIP	Activer/Désactiver le bip clavier.
$\leftarrow \uparrow$ VAL \downarrow –	→ 3	RETROECLAIRAGE	Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier.

Pour les raccourcis, il faut se reporter au chapitre traitant des Raccourcis clavier.



Au niveau des bip claviers, le terminal affiche l'ecran suivant :

TERMINAL	NON	Désactivation du bip clavier
Activer le bip du clavier 2	ALPHA	Pas d'effet
	OUI	Activation du bip clavier
NON> OUI	•	Retour au menu principal en validant le choix sélectionné <non> ou <oui></oui></non>
	X	Retour au menu principal sans validation du choix

17.1.6 Caisse

<u>MEN</u> 2 AFFICHE 3 PARAME 4 CONFIRI 5 SAISIE L 6 NUMERC

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLAGES	7 - CAISSE

Choix disponibles :

	1	ACTIVATION	Activer/Désactiver la liaison avec la caisse
CAISSE ON	2	AFFICHER CONFIG	Information sur le port, la vitesse et les options utilisées
R CONFIG TRES ER MONTANT OCALE MONT CAISSE	3	PARAMETRES	Modification du numéro de port, de la vitesse, de la parité et de l'utilisation de bits de stop et de bits de données
$/AL \downarrow \rightarrow$	4	CONFIRMER MONTANT	Activer/Désactiver la confirmation du montant
	5	SAISIE LOCALE MONT	Autoriser ou non la saisie locale du montant
	6	NUMERO CAISSE	Saisie du numéro de caisse

17.1.7 Applicatif

MENU PRINCIPAL	3 - SYSTEME	1 - REGLA	AGES 8 - APPLICATIF
APPLICATIF	Choix di	sponibles :	
2 COMPTEUR	1	TICKET	Imprimer un ticket commerçant seul ou un ticket client plus un ticket client plus un ticket commerçant
$\leftarrow \uparrow$ VAL \downarrow -	2	COMPTEUR	Activer/Désactiver les compteurs applicatifs



17.2 INFORMATION

```
MENU PRINCIPAL
```

```
3 - SYSTEME
```

2 - INFORMATION

Choix disponibles :

INFO SYSTÈME
1 TICKET CONFIG
2 PLANNING
3 TELECHARGEMENT
4 LISTE FICHIER
5 LISTE LOGICIEL
6 LISTE COMPTEUR
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$

1	TICKET CONFIG	Impression des caractéristiques matérielles et logicielles.
2	PLANNING	Impression des horaires de telecollecte, teleparamétrage et téléchargement
3	TELECHARGEMENT	Impression des parametres de telechargement manuel
4	LISTE FICHIER	Impression de la liste des fichiers.
5	LISTE LOGICIEL	Impression de la liste des logiciels.
6	LISTE COMPTEUR	Impression de la liste des compteurs du gestionnaire d'application.



MENU PRINCIPAL

3 - SYSTEME

2 - INFORMATION

2 - PLANNING

Ce menu permet d'imprimer le planning des heures d'appel programmés dans le système d'acceptation

Ticket planning

PLANNING	
Le 24/05/13 à 10:13 TERMINAL 01	Date et heure du système d'acceptation>
APPEL CYCLIQUE MMS PAS D'APPEL	Appel programmé vers la MMS par le gestionnaire d'application
BANCAIRE	Libellé de l'application
TELEPARAMETRAGE D Le 25/05/13 à 11:45:00 N:0/04 D:0400	D: Alarme programmée à une date précise Date et heure de l'alarme N: Nombre de tentatives d'appel / Nombre de tentatives maximum D: Délai entre les tentatives exprimées en secondes
TELEPARAMETRAGE F Le 25/05/13 à 11:45:00 N:0/04 D:0400 F:2/5	F : Alarme programmée à une fréquence journalière Date et heure du prochain déclenchement de l'alarme N: Nombre de tentatives d'appel / Nombre de tentatives maximum D: Délai entre les tentatives exprimées en secondes F : Nombre de jour écoulé / Nombre de jour entre deux appels
TELECOLLECTE M Le 25/05/06 à 11:45:00 N:0/04 D:0400	M: Alarme programmée suite à un appel échoué lors d'un appel manuel Date et heure de l'alarme N: Nombre de tentatives d'appel / Nombre de tentatives maximum D: Délai entre les tentatives exprimées en secondes



18. MENU MAINTENANCE

MENU PRINCIPAL

5 - MAINTENANCE

Choix disponibles :

MAINTENANCE
1 CONTRAT
2 LOGICIEL
3 ACCEPTEUR
4 CODE D'ACCES
5 SECURITE
6 DEPANNAGE
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$

1	CONTRAT	Cf. « Activation / Première initialisation de l'application CB 5.2 »
2	LOGICIEL	
3	ACCEPTEUR	Ajouter/Supprimer un accepteur
4	CODE D'ACCES	Modification/Activation du code d'accès
5	SECURITE	Sécurité du terminal : permet d'éditer les clefs, de les effacer, de personnaliser le terminal
6	DEPANNAGE	Gestion des Logs/Accès au Sysmode/Raz des paramètres de téléchargement

18.1 LOGICIEL

5 - MAINTENANCE	
0 III/ 111 EII/ 110 E	ZECOIOILL

LOGICIEL 1 TELECHARGER 2 CHARGER EN LOCAL 3 SUPPRIMER			
$\leftarrow \uparrow VAL \downarrow \rightarrow$			

Choix	dis	pon	ibles	5:

1	TELECHARGER	Configuration et lancement du telechargement à distance		
2	CHARGER EN LOCAL	Chargement de logiciel par clé USB		
3	SUPPRIMER	Suppression de logiciel applicatif		

18.1.1 Téléchargement d'un logiciel applicatif

MENU PRINCIPAL	5 - MAINTENANCE	2 - LOGICIEL	1 - TELECHARGER



Choix disponibles :

1	EXECUTER	Lancement du téléchargement
2	PARAMETRES PPP	Saisie des Paramètre de connexion PPP
3	PARAMETRES TCP	Saisie des Paramètre de connexion TCP
4	PARAMETRES SSL	Choix du type d'authentification et du certificat



18.1.2 Suppression du logiciel applicatif



Il n'est pas possible de supprimer un logiciel applicatif lorsque tous les contrats associés à ce logiciel applicatif n'ont pas été préalablement supprimés. Après cette suppression, pour installer une application, il est nécessaire de télécharger à nouveau le logiciel applicatif, ajouter et initialiser un contrat.

Ticket de suppression d'un logiciel applicatif

APPLICATION CB	Libellé de l'application
Entête Ticket Ligne 1 Entête Ticket Ligne 2 Entête Ticket Ligne 3 Le 28/03/01 à 11 :29 :00 VeriFone 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon	Entête ticket (CB2A – Champ 72 - Type DF06) 2 lignes de 23 caractères + 1 ligne de 4caractères Date et heure de l'application bancaire Enseigne de l'accepteur (CB2A – Champ 72 - Type DF04) 3 lignes de 20 caractères
1234567 9999 10 00000001 N° LOGIQUE 010 1010	Numéro de contrat Type d'activité commerciale Type de paiement Type de site Nro logique du système d'acceptation Type d'applicatif
REUSSIE	REUSSIE/ECHOUE
SUPPRESSION APPLI	Suppression du logiciel applicatif
28/03/13 à 11 :29 :00 TERMINAL 01 BANCAIRE CRC :XXXX CB VERSION 5.02 CE :001 MPE v5.02	Date et heure système Numéro de terminal Nom du logiciel applicatif et CRC Libellé de l'application suivi de sa version Code éditeur, version des spécifications



19. RACCOURCIS CLAVIER

Il est possible d'accéder plus rapidement à quelque sous menus du menu principal par l'intermédiaire des touches de fonction mauves, des touches F1 à F4 ou de la touche # suivie de deux chiffres. Un certain nombre de raccourci sont définis par défaut mais il possible de rédéfinir ces raccourcis.

19.1.1 Raccourcis par défaut définis pour les touches mauves

- KP0 «DUP» : Duplicata de la dernière transaction ou dernière remise
- KP1 «ANN» : Annulation d'une transaction
- KP3 «TOT» : Edition des totalisateurs de toutes les applications
- KP4 «PRE» : Préautorisation

19.1.2 Raccourcis par défaut définis pour les touches F

- F1 : Menu Transaction
- F2 : Menu Application
- F3 : Menu Réglages
- F4 : Menu Accepteur
- \downarrow 1 : Réglage de la date et heure système
- ψ 2 : Edition des totalisateurs de toutes les applications
- ↓ 3 : Edition des totalisateurs généraux pour un accepteur sélectionné
- ↓ 4 : Réglage du contraste et du rétro-éclairage de l'afficheur
- ↓ 5 : Réglage du contraste de l'imprimante
- ↓ 6 : Réglage du bip clavier
- \downarrow 7 : Calculette (addition, soustraction, multiplication, division)

19.1.3 Raccourcis par défaut définis pour la touche

#00 : Aide #60 : Choix Accepteur #11 : Annul #61 : Ajouter Accepteur #12 : Duplicata #63 : Effacer Accepteur #13 : Credit #71 : Ajouter Contrat #16 : Total #72 : Liste Contrats #17 : Remise #73 : Effacer Contrat #18 : Dup. Remise #80 : Menu Application #19 : Preauto init #81 : Date #20 : Preauto final #82 : Réglages #21 : Annul dernier #84 : Liste Logiciel #23 : Total Accepteur #87 : Ajouter Logiciel

19.1.4 Menu Raccourcis





19.1.5 Redéfinition ou ajout de nouveau raccourci clavier vers le menu principal

Afin de définir un nouveau raccourci vers le menu principal, il est nécessaire de se déplacer dans le menu principal jusqu'au sous menu qui doit être ajouté à la liste des raccourcis et ensuite de presser la touche "#".

Evomplo	
Exemple	
	-



Pour ajouter un lien dans les raccourcis vers l'activation de la liaison avec la caisse, il faut appuyer sur la touche " # " lorsque le choix de ce menu est sélectionné en inverse vidéo, l'écran suivant apparaît alors :



Suite à la saisie des deux chiffres, le terminal demande de saisir le nom du raccourci :



Le nouveau raccourci est programmé et apparaîtra à la fin de la liste.



20.1 ANNEXE 1 - DEFINITIONS

Système d'acceptation

Il permet à un accepteur (commerçant) d'offrir le service de paiement électronique à un porteur d'une carte bancaire CB ou agréée CB, dans les règles fixées au sein du contrat souscrit auprès de l'établissement acquéreur (banque).

Type de paiement

Un type de paiement détermine les traitements à associer à une transaction. Les types de paiement existants peuvent être les suivants :

- 10 : Paiement de proximité
- 20 : Paiement à distance
- 60 : Quasi-Cash

Type d'applicatif

Il se décompose de la manière suivante :

Position 1 et 2 :

- 10 : Applicatif B4-B0' / piste ISO2
- 20 : Applicatif EMV / piste ISO2
- 30 : Applicatif B4-B0' / EMV / piste ISO2

Position 3 et 4 : Type de paiement

IDSA

Identification du système d'acceptation. Cette donnée est transmis au système d'acceptation lors du téléparamétrage. Elle permet à l'acquéreur d'identifier le terminal.



ITP : Identification de l'application terminal

Position 1 à 3 : Code constructeur
 <u>« 108 » pour VERIFONE</u>

Position 4 à 6 : Version des spécifications « 520 » pour les spécifications MPE V5.2

Position 7 à 9 : Modèle d'équipement

Position 7 : Modèle

- « 2 » : MagIC³₂ X-Series (Fixe) et C-Series (Fixe compact)
- « 3 » : MagIC³ W-Series (Portable sans fils) and M-Series (Portable mobile)

Position 8 : Type de liaison

Valeur	Magic ³ -X et Magic ³ -C (Fixe)	Magic ³ -W et Magic ³ -M (Portable)
0	X-5 (Type D02xx) 1 USB + 2RS	Magic ³ M (Type M01A-01)
1	X-8 (Type D01xx) 3 USB + 2RS + ethernet	Magic ³ w1 (Type W01A-01)
2	C-5 (xxxxxxxxxx) 1 USB + 1RS	Magic ³ w8 (Type W08A-01)
3		
<mark>4</mark>		
5		

Position 9 : Présence Pinpad « 0 » : Sans Pinpad « 2 » : Pinpad P3 USB « 3 » : Pinpad P5 USB « 4 » : Pinpad M1000 RS232 VISA PED « 5 » : Pinpad P3 V2 « 6 » : Pinpad P5 V2 « 7 » : Pinpad P5 V2 contactless « 8 » : Pinpad P5 V2 contactless

Position 10 à 12 : Version du logiciel applicative

Liste des modèles d'équipement répertoriés :

•	200 : Magic ³ -x5
•	202 : Magic ³ -X5 avec pinpad P3
•	203 : Magic ³ -X5 avec pinpad P5
•	204 : Magic ³ -X5 avec pinpad M1000
•	210 : Magic ³ -x8
•	212 : Magic ³ -X8 avec pinpad P3
•	213 : Magic ³ -X8 avec pinpad P5
•	214 : Magic ³ -X8 avec pinpad M1000
•	220 : Magic ³ -C5

- 300 : Magic³-м
- 310 : Magic³-W1 (contact)
- 320 : Magic³-W8 (Bluethoot)





Monnaie Refusée

Editer les paramètres de référence et vérifier la présence de la devise saisie dans la liste des monnaies acceptées. Si la devise n'est pas présente, contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage.

Type Trans refus ou Différé de recouvrement non proposé

Editer les paramètres de référence et vérifier que le paramètre « TYPE TRANSAC » est correctement renseigné pour accepter le type de transaction que vous souhaitez effectuer : Débit, Crédit, Annulation, Différé. Dans le cas contraire, contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage.

Carte périmée

La carte porteur a une date de fin de validité dépassée ou votre application bancaire a été mal horodatée. Dans ce dernier cas, contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage.

Date Début Inval

La carte porteur a une date de début de validité non valide ou votre application bancaire a été mal horodatés. Dans ce dernier cas, contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage.

Paiement refusé

Editer les paramètres de référence et vérifier que le montant de votre transaction dépasse le montant minimum et n'excède pas le montant maximum.

Carte Invalide (Carte commerçant) après le téléparamétrage

Editer les paramètres de référence et vérifier que le centre acquéreur de téléparamétrage n'a pas modifié votre numéro de contrat.

Autorisation systématique

Editer les paramètres de référence et vérifier que les seuils d'appel ne sont pas renseignés à des montants trop faibles. Il est également possible que la table de BIN téléparamétrée soit incomplète. Contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage. Attention, l'appel au centre est systématique pour les transactions Quasi-Cash.

Echec systématique lors d'un appel

Editer les paramètres de fonctionnement et vérifier que les adresses de raccordement sont correctement renseignées, sinon contactez votre centre acquéreur de téléparamétrage. Dans le menu « SYS\TERMINAL\CONFIG TEL » vérifier l'absence ou la présence de votre numéro de standard. Sauf exception, le type de numérotation est généralement de type « Frequentiel ». Vérifier que vous utilisez le cordon téléphonique fourni par le constructeur et que le cordon est bien connecté à la sortie « MODEM » ou « LINE » du terminal.

Affichage message « LIB DTE XXX » ou « CLR DTE XXX » lors d'un appel au centre

Le serveur distant est indisponible ou l'adresse Transpac de raccordement est incorrecte.

Application désactivée

Editer le ticket de configuration (Menu SYS/INFORMATION/TICKET CONFIG). La fin du ticket de configuration indique l'acteur responsable de la désactivation :





- CONTRATS -

BANCAIRE Dr COHEN STATUT APPLICATION : 1 MMS :1 ACT :1 INI :1 ACQ:1 Nom de l'application Nom accepteur Statut application (1-Activée / 0 – Désactivée) MMS : Désactivation par le serveur de telechargement ACT : Désactivation par l'accepteur ou mainteneur INI : Application non initialisé ACQ : Désactivation par le serveur acquéreur

Désactivation par le serveur acquéreur : Contacter votre mainteneur ou la banque Désactivation par le serveur de téléchargement : Contacter le mainteneur ou le constructeur Désactivation par l'accepteur : Contacter votre mainteneur pour reactiver l'application Application non initialisée : Contacter votre mainteneur pour initialiser l'application